



CJ 160V • CJ 160VA



CJ160V



CJ160VA



en Handling instructions

zh 使用說明書

ko 취급 설명서

vi Hướng dẫn sử dụng

th คู่มือการใช้งาน

id Petunjuk pemakaian

ar تعليمات المعالجة



GENERAL POWER TOOL SAFETY WARNINGS

⚠ WARNING

Read all safety warnings and all instructions.

Failure to follow the warnings and instructions may result in electric shock, fire and/or serious injury.

Save all warnings and instructions for future reference.

The term "power tool" in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless) power tool.

1) Work area safety

a) Keep work area clean and well lit.

Cluttered or dark areas invite accidents.

b) Do not operate power tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust.

Power tools create sparks which may ignite the dust or fumes.

c) Keep children and bystanders away while operating a power tool.

Distractions can cause you to lose control.

2) Electrical safety

a) Power tool plugs must match the outlet.

Never modify the plug in any way.

Do not use any adapter plugs with earthed (grounded) power tools.

Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of electric shock.

b) Avoid body contact with earthed or grounded surfaces, such as pipes, radiators, ranges and refrigerators.

There is an increased risk of electric shock if your body is earthed or grounded.

c) Do not expose power tools to rain or wet conditions.

Water entering a power tool will increase the risk of electric shock.

d) Do not abuse the cord. Never use the cord for carrying, pulling or unplugging the power tool.

Keep cord away from heat, oil, sharp edges or moving parts.

Damaged or entangled cords increase the risk of electric shock.

e) When operating a power tool outdoors, use an extension cord suitable for outdoor use.

Use of a cord suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.

f) If operating a power tool in a damp location is unavoidable, use a residual current device (RCD) protected supply.

Use of an RCD reduces the risk of electric shock.

3) Personal safety

a) Stay alert, watch what you are doing and use common sense when operating a power tool.

Do not use a power tool while you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

A moment of inattention while operating power tools may result in serious personal injury.

b) Use personal protective equipment. Always wear eye protection.

Protective equipment such as dust mask, non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used for appropriate conditions will reduce personal injuries.

c) Prevent unintentional starting. Ensure the switch is in the off position before connecting to power source and/or battery pack, picking up or carrying the tool.

Carrying power tools with your finger on the switch or energising power tools that have the switch on invites accidents.

d) Remove any adjusting key or wrench before turning the power tool on.

A wrench or a key left attached to a rotating part of the power tool may result in personal injury.

e) Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times.

This enables better control of the power tool in unexpected situations.

f) Dress properly. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts.

Loose clothes, jewellery or long hair can be caught in moving parts.

g) If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used.

Use of dust collection can reduce dust-related hazards.

4) Power tool use and care

a) Do not force the power tool. Use the correct power tool for your application.

The correct power tool will do the job better and safer at the rate for which it was designed.

b) Do not use the power tool if the switch does not turn it on and off.

Any power tool that cannot be controlled with the switch is dangerous and must be repaired.

c) Disconnect the plug from the power source and/or the battery pack from the power tool before making any adjustments, changing accessories, or storing power tools.

Such preventive safety measures reduce the risk of starting the power tool accidentally.

d) Store idle power tools out of the reach of children and do not allow persons unfamiliar with the power tool or these instructions to operate the power tool.

Power tools are dangerous in the hands of untrained users.

e) Maintain power tools. Check for misalignment or binding of moving parts, breakage of parts and any other condition that may affect the power tool's operation.

If damaged, have the power tool repaired before use.

Many accidents are caused by poorly maintained power tools.

f) Keep cutting tools sharp and clean.

Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

g) Use the power tool, accessories and tool bits etc. in accordance with these instructions, taking into account the working conditions and the work to be performed.

Use of the power tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

5) Service

a) Have your power tool serviced by a qualified repair person using only identical replacement parts.

This will ensure that the safety of the power tool is maintained.

PRECAUTION

Keep children and infirm persons away.

When not in use, tools should be stored out of reach of children and infirm persons.

JIG SAW SAFETY WARNINGS

- Hold power tool by insulated gripping surfaces, when performing an operation where the cutting accessory may contact hidden wiring or its own cord.**

Cutting accessory contacting a "live" wire may make exposed metal parts of the power tool "live" and could give the operator an electric shock.

ADDITIONAL SAFETY WARNINGS

- This jig saw employs a high-power motor. If the machine is used continuously at low speed, an extra load is applied to the motor which can result in motor seizure. Always operate the power tool so that the blade is not caught by the material during operation. Always adjust the blade speed to enable smooth cutting.
- Ensure that the power source to be utilized conforms to the power requirements specified on the product nameplate.
- Ensure that the power switch is in the OFF position. If the plug is connected to a receptacle while the power switch is in the ON position, the power tool will start operating immediately, which could cause a serious accident.
- When the work area is removed from the power source, use an extension cord of sufficient thickness and rated capacity. The extension cord should be kept as short as practicable.
- Dust produced in operation
The dust produced in normal operation may affect the operator's health. Either of following way is recommended.

a) Wear a dust mask

b) Use external dust collection equipment

When using the external dust collection equipment, connect the adapter with the hose from external dust collection equipment.

- During use, do not touch the metal portion of the tool.
- Changing blades
 - Be sure to switch power OFF and disconnect the plug from the receptacle when changing blades.
 - Do not open the lever when plunger is moving.
 - Confirm the protrusions of blade inserted to the blade holder surely. (**Fig. 2**)
 - Confirm the blade located between the groove of roller. (**Fig. 2**)
- At low speed (dial setting: 1 or 2) do not cut a wood with a thickness of more than 10 mm or metal with a thickness of more than 1 mm.
- In order to prevent blade dislodging, damage or excessive wear on the plunger, please make sure to have surface of the base plate attached to the work piece while sawing.
- To ensure accurate cutting when using the guide (**Fig. 13**), always set the orbital position to "0".
- When sawing a small circular arc, reduce the feeding speed of the machine. If the machine is fed too fast, it could cause the blade to break.
- Circular cutting must be done with the blade approximately vertical to the bottom surface of the base.
- Angular cutting can not be done when adopting dust collector.
- RCD**
The use of a residual current device with a rated residual current of 30 mA or less at all times is recommended.

NAMES OF PARTS (Fig.1 - Fig.18)

Ⓐ	Switch	Ⓑ	Guide
Ⓑ	Lever	Ⓒ	Dust collector
Ⓒ	Plunger	Ⓓ	Chip cover
Ⓓ	Blade holder	Ⓔ	Wood screw / Nail
Ⓔ	Blade	Ⓕ	Sub base
Ⓕ	Roller	Ⓖ	Hexagonal bar wrench
Ⓖ	Base	Ⓗ	Oiler
Ⓗ	Base plate	Ⓘ	Splinter guard
Ⓘ	Dial	Ⓛ	Case

SYMBOLS

WARNING

The following show symbols used for the machine. Be sure that you understand their meaning before use.

	CJ160V / CJ160VA : Jig saw
	Read all safety warnings and all instructions.
V	Rated voltage
~	Alternating current
P	Power input
n_0	No-load speed
	Switching ON
	Switching OFF
	Disconnect mains plug from electrical outlet
	Class II tool

STANDARD ACCESSORIES

In addition to the main unit (1 unit), the package contains the accessories listed in the below.

- Blades (No. 41, No. 42, No. 123X) 1 each
No. 41: Refer to **Table 1**
No. 42: Same with No. 12 (**Table 1**)
No. 123X: Mild steel plate 1.5 – 10 mm
- Sub base..... 1
- Hexagon bar wrench..... 1
- Splinter guard..... 1
- Dust collector..... 1
- Chip cover..... 1

Standard accessories are subject to change without notice.

APPLICATIONS

- Cutting various lumber and pocket cutting
- Cutting mild steel plate, aluminum plate, and copper plate
- Cutting synthetic resins, such as phenol resin and vinyl chloride
- Cutting thin and soft construction materials
- Cutting stainless steel plate (with No. 97 blade)

SPECIFICATIONS

Voltage (by areas)*	(110 V, 120 V, 220 V, 230 V, 240 V) ~
Power Input*	800 W
Max. cutting depth	Wood 160 mm Mild steel 10 mm
No-load speed*	800 – 2800 /min
Stroke	26 mm
Min. cutting radius	25 mm
Weight (without cord)	2.5 kg

* Be sure to check the nameplate on product as it is subject to change by areas.

NOTE

Due to HITACHI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

MOUNTING AND OPERATION

Action	Figure	Page
Changing blades	2	30
Adjusting the blade operating speed*	3	30
Switch operation	4	31
How to use the LED light	5	31
Adjusting the orbital operation	6	31
Splinter guard	7	31
Sub base*	8	32
Chip cover	9	32
Housing the hexagonal bar wrench	10	32
Mounting the guide	11	32
Rectilinear cutting	12	32
Cutting a circle or a circular arc	13	32
Cutting metallic materials	14	33
Angular cutting	15	33
Pocket cutting	16	33
Concerning cutting of stainless steel plates	17	34
Connecting with cleaner	18	34
Selecting accessories	—	35

*1 The tool is equipped with two modes: "Standard Mode" and "AUTO Mode".

(1) Standard Mode

You can change the blade operating speed between 800 to 2800 /min by adjusting the dial from "1" to "5".

(2) AUTO Mode

Depending on the workload, AUTO Mode "A" will automatically change the blade operating speed to 1400 /min or 2800 /min. This has the effect of lowering vibration and noise prior to and during operation.

Adjust the dial for the mode and speed that best suits your task conditions and materials.

Blade operating speed

Mode	Dial	Blade operating speed
Standard Mode	1 – 5	800 – 2800 /min
AUTO Mode	A	No load: 1400 /min With load: 2800 /min

With AUTO Mode, the vibration frequency may not reach 2800 /min or return to 1400 /min depending on variables such as the type of work.

NOTE*2

When the sub base is attached, the blade's protrusion from the material being cut will be reduced by 3mm. When the blade has been moved down to the lowest point, check to make sure that it is protruding from the material.

SELECTION OF BLADES

Accessory blades

To ensure maximum operating efficiency and results, it is very important to select the appropriate blade best suited to the type and thickness of the material to be cut. Three types of blades are provided as standard accessories. The blade number is engraved in the vicinity of the mounting portion of each blade. Select appropriate blades by referring to Table 1.

MAINTENANCE AND INSPECTION

1. Inspecting the blade

Continued use of a dull or damaged blade will result in reduced cutting efficiency and may cause overloading of the motor. Replace the blade with a new one as soon as excessive abrasion is noted.

2. Inspecting the mounting screws

Regularly inspect all mounting screws and ensure that they are properly tightened. Should any of the screws be loose, retighten them immediately. Failure to do so could result in serious hazard.

3. Maintenance of the motor

The motor unit winding is the very "heart" of the power tool. Exercise due care to ensure the winding does not become damaged and/or wet with oil or water.

4. Inspecting the carbon brushes

For your continued safety and electrical shock protection, carbon brush inspection and replacement on this tool should ONLY be performed by a HITACHI AUTHORIZED SERVICE CENTER.

5. Replacing supply cord

If the supply cord of Tool is damaged, the Tool must be returned to Hitachi Authorized Service Center for the cord to be replaced.

CAUTION

In the operation and maintenance of power tools, the safety regulations and standards prescribed in each country must be observed.

NOTE

Due to HITACHI's continuing program of research and development, the specifications herein are subject to change without prior notice.

Table 1 List of appropriate blades

Material to be cut	Blade Material quality	No. 1 (Super long)	No. 11	No. 12	No. 15	No. 16	No. 21	No. 22	No. 41	No. 97
		Thickness of material (mm)								
Lumber	General lumber	Below 135	10 - 55	Below 20			10 - 55	5 - 40	10 - 65	
	Plywood		5 - 30	Below 10			5 - 30	3 - 20		
Iron plate	Mild steel plate				3 - 6	Below 3				2 - 5
	Stainless steel plate									1.5 - 2.5
Nonferrous metal	Aluminium copper, brass				3 - 12	Below 3				Below 5
	Aluminium sash				Height up to 25					Height up to 25
Plastics	Phenol resin, melamine, resin, etc.				5 - 20	Below 6	5 - 15	Below 6		5 - 15
	Vinyl chloride, acryl resin, etc.		5 - 30	Below 10	5 - 20	Below 5	5 - 30	3 - 20		5 - 15
	Foamed polyethylene, foamed styrol		10 - 55	3 - 25	5 - 25	3 - 25	10 - 55	3 - 40		5 - 25
Pulp	Card board, corrugated paper		10 - 55	3 - 25			10 - 55	3 - 40		
	Hardboard				3 - 25	Below 6				3 - 25
	Fiberboard					Below 6				

NOTE

The minimum cutting radius of No. 1 (Super long), No. 21, No. 22 and No. 41 blades is 100 mm.

一般安全規則

△ 警告

閱讀所有安全警告說明

未遵守警告與說明可能導致電擊、火災及／或其他嚴重傷害。

請妥善保存所有警告與說明，以供未來參考之用。

「電動工具」一詞在警告中，係指電源操作（有線）之電動工具或電池操作（無線）之電動工具。

1) 工作場所安全

- a) 保持工作場所清潔及明亮。
雜亂或昏暗的區域容易發生意外。
- b) 勿在易產生爆炸之環境中操作，譬如易燃液體、瓦斯或粉塵存在之處。
電動工具產生火花會引燃粉塵或煙氣。
- c) 當操作電動工具時，保持兒童及過往人員遠離。
分神會讓你失去控制。

2) 電氣安全

- a) 電動工具插頭必須與插座配合，絕不可以任何方法修改插頭，且不得使用任何轉接插頭於有接地之電動工具。
不修改插頭及所結合之插座可減少電擊。
- b) 避免身體接觸到接地面諸如管子、散熱器、爐灶及冰箱。
如果你的身體接地或搭地，會增加電擊的危險。
- c) 勿讓電動工具淋雨或曝露在潮濕的環境下。
電動工具進水會增加電繫的危險。
- d) 勿濫用電源線。絕勿使用電源線去纏繞、拖拉電動工具或拔插頭，保持電源線遠離熱氣、油氣、尖角或可動零件。
損壞或纏繞的電源線會增加電繫之危險。
- e) 電動工具在室外操作時要使用一適合室外用的延長線。
使用合適之室外用延長線會減少電擊的危險。
- f) 若無法避免在潮濕地區操作電動工具，請使用以殘餘電流裝置（RCD）保護的電源。
使用 RCD 可降低觸電危險。

3) 人員安全

- a) 保持機警，注意你正在做什麼，並運用普通常識操作電動工具。
當你感到疲勞或受藥品、酒精或醫療影響時，勿操作電動工具。
操作中瞬間的不注意可能造成人員嚴重的傷害。

- b) 使用個人防護裝備，經常配戴安全眼鏡。
配戴防塵口罩、防滑安全鞋、硬帽等防護裝備，或在適當情況下使用聽覺防護，可減少人員傷害。
 - c) 防止意外啟動。在連接電源及／或電池組、拿起或攜帶工具前，請確認開關是在「off」（關閉）的位置。
以手指放在開關握持電動工具，或在電動工具的開關於“on”的狀況下插上插頭，都會導致意外發生。
 - d) 在將電動工具啟動前，先卸下任何調整用鑰匙或扳手。
扳手或鑰匙遺留在電動工具的轉動部位時，可能導致人員傷害。
 - e) 身體勿過度伸張，任何時間要保持站穩及平衡。
以便在不預期的狀態下，能對電動工具有較好的控制。
 - f) 衣著要合宜，別穿太鬆的衣服或戴首飾。
保持你的頭髮、衣服及手套遠離轉動部位。
寬鬆的衣服、首飾及長髮會被捲入轉動部位。
 - g) 如果裝置要用於粉塵抽取及集塵設施，要確保其連接及正當使用。
使用集塵裝置可減少與灰塵相關的危險。
- #### 4) 電動工具之使用及注意事項
- a) 勿強力使用電動工具，使用正確之電動工具為你所需。
正確使用電動工具會依其設計條件使工作做得更好更安全。
 - b) 如果開關不能轉至開及關的位置，勿使用電動工具。
任何電動工具不能被開關所控制是危險的，必須要修理。
 - c) 進行任何調整、更換配件或收存電動工具時，必須將插頭與電源分開，且／或將電池組從電動工具中取出。
此種預防安全措施可減少意外開啟電動機之危險。
 - d) 收存停用之電動工具，遠離兒童，且不容許不熟悉電動工具或未瞭解操作電動工具說明書的人操作電動工具。
在未受過訓練的人手裡，電動工具極為危險。
 - e) 保養電動工具，檢核是否有可動零件錯誤的結合或卡住、零件破裂及可能影響電動工具操作的任何其他情形。
電動工具如果損壞，在使用前要修好。
許多意外皆肇因於不良的保養。
 - f) 保持切割工具銳利清潔。
適當的保養切割工具，保持銳利之切削鋒口，可減少卡住並容易控制。

9) 按照說明書使用電動工具、配件及刀具時，必須考量工作條件及所執行之工作。

若未依照這些使用說明操作電動工具時，可能造成相關之危害情況。

5) 維修

a) 讓你的電動工具由合格修理人員僅使用相同的維修零件更換。

如此可確保電動工具的安全得以維持。

注意事項

不可讓孩童和體弱人士靠近工作場所。

應將不使用的工具存放在孩童和體弱人士伸手不及的地方。

電動線鋸機安全警告

1. 進行切割配件可能接觸到暗線或工具纜線的\操作時，請握著電動工具的絕緣手柄表面。「通電」電線的切割配件可能使電動工具的金屬零件「通電」，而造成操作人員觸電。

附加安全警告

1. 該電動線鋸機使用高功率的電動機。如果以低速持續使用機器，則馬達被加載一個額外的負載，並可能會導致馬達故障停止。經常對該電動工具進行操作，以防止在作業中鋸片被材料卡住。隨時調整鋸片速度以進行平滑的切削。

2. 確認所使用的電源與工具銘牌上標示的規格是否相符。

3. 確認電源開關是否切斷。

若電源開關接通，則插頭插入電源插座時電動工具將出其不意地立刻轉動，從而招致嚴重事故。

4. 若作業場所移到離開電源的地點，應使用容易足夠、鎗裝合適的延伸線纜，並且要盡可能地短些。

5. 作業中產生的粉塵

在正常作業下產生的粉塵可能會影響操作者的健康。請採取下列任一措施。

a) 戴上防塵口罩

b) 使用外部集塵設備

使用外部集塵設備時，將外部集塵設備的軟管連接到附加器。

6. 使用過程中，請勿接觸工具的金屬部分。

7. 更換鋸片

○ 更換刀片時，務必關閉電源並拔掉插頭。

○ 請勿在活塞移動時打開槓桿。

○ 確保鋸片的伸出部分確實插入鋸刀架固定器（圖 2）。

○ 確認鋸片位於軋輶的凹槽之間（圖 2）。

8. 以低速作業時（撥盤設置：1 或 2），請勿切割厚度超過 10 mm 的木材或者厚度超過 1 mm 的金屬。

9. 為了防止鋸片鬆脫，損壞或對活塞造成過度磨損，切鋸時請確保將底座板緊貼工件表面。

10. 為在使用導架時確保精確切割（圖 13），請隨時將軌道位置設為“0”。

11. 曲線切鋸

切鋸小圓弧形時，降低機器的進給速度。如果機器的進給速度太快，可能會導致鋸片損壞。

12. 圓形切鋸時必須確保鋸片大致與底座的下表面垂直。

13. 使用除塵器時無法進行角度切割。

14. RCD

使用殘餘電流裝置時，建議採 30 mA 以下的額定殘餘電流。

零件名稱（圖 1 - 圖 18）

Ⓐ	開關	①	導架
Ⓑ	槓桿	②	集塵器
Ⓒ	活塞	③	碎片防護蓋
Ⓓ	鋸刀架	④	木螺絲 / 釘子
Ⓔ	鋸片	⑤	副底座
Ⓕ	軋輶	⑥	六角棒形扳手
Ⓖ	底座	⑦	注油器
Ⓗ	座板	⑧	碎屑防護罩
Ⓘ	撥盤	⑨	盒子

符號

警告

以下為使用於本機器的符號。請確保您在使用前明白其意義。

	CJ160V / CJ160VA: 電動線鋸機
	閱讀所有安全警告和說明。
V	額定電壓
~	交流電
P	輸入功率
n_0	無負荷速度
	開關ON
	開關OFF
	從電源插座拔出主電源插頭



安裝和操作

標準附件

除了電鑽機機身(1台)以外，包裝盒內包含下表所列之附件。

○ 刀片 (No. 41, No. 42, No. 123X)	各1
No. 41:請參閱表 1	
No. 42:與No. 12相同 (表 1)	
No. 123X:低碳鋼板 1.5 - 10 mm	
○ 副底座	1
○ 六角棒形扳手	1
○ 碎屑防護罩	1
○ 集塵器	1
○ 碎片防護蓋	1

標準附件可能不預先通告而徑予更改。

用途

- 切鋸各種木材和槽孔切割
- 切鋸軟鋼板、鋁板和銅板
- 切鋸合成樹脂，如酚醛樹脂和氯乙烯
- 切鋸薄軟的建築材料
- 切鋸不銹鋼板 (使用 No. 97 鋸片)

規 格

電壓 (依地區)*	(110V, 120V, 220V, 230V, 240V) ~
電源輸入 *	800 W
最大切鋸深度	木材 160 mm 軟鋼 10 mm
空載速度 *	800 - 2800 /分
衝程	26 mm
最小切割半徑	25 mm
重量 (不帶纜線)	2.5 kg

* 電壓和電源輸入因地區而異，請務必確認產品上銘牌。

註：

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

動作	圖表	頁數
更換鋸片	2	30
調整鋸片作業速度*1	3	30
開關操作	4	31
使用 LED 燈	5	31
調整軌道作業	6	31
碎屑防護罩	7	31
副底座*2	8	32
碎片防護蓋	9	32
收納六角棒狀扳手	10	32
安裝引導器	11	32
直線切鋸	12	32
圓形或圓弧切鋸	13	32
切鋸金屬材料	14	33
角度切鋸	15	33
槽孔切鋸	16	33
關於不銹鋼板的切削	17	34
與清潔器連接	18	34
選擇附件	—	35

*1 本工具配備有兩種模式：「標準模式」和「自動模式」。

(1) 標準模式

透過調整轉盤「1」到「5」，刀片運轉速度可在 800 至 2800/分間進行更改。

(2) 自動模式

根據不同的工作負載，自動模式「A」會自動更改刀片運轉速度至 1400/分或 2800/分。

這具有在操作前和操作過程中降低振動和噪音的效果。

調整轉盤到最符合您工作條件、材料的模式和速度。

刀片運轉速度

模式	轉盤	刀片運轉速度
標準模式	1 - 5	800 - 2800 /分
自動模式	A	空載: 1400 /分 負載: 2800 /分

在自動模式下，取決於如工件類型等可變因素，振動頻率可能達不到 2800/分或返回至 1400/分。

註 *2 :

有安裝副底座時，刀片凸起部會從要切割的材料降低 3mm。當刀片已經向下移動到最低點，檢查以確保其從材料伸出。

鋸片的選擇

附件鋸片

為確保最高的作業效率和成果，按照被切鋸的材料類型和材料厚度選擇最合適的鋸片是非常重要。標準附件提供了三種類型的鋸片。每個鋸片的架設部位附近刻有鋸片編號。請參照表 1 選擇適當的鋸片。

維護和檢查

1. 檢查鋸片

持續使用鈍化或損壞的鋸片將導致切割效率降低，並可能導致馬達超載。當您發現鋸片已過度磨損時，請盡快更換新的鋸片。

2. 檢查安裝螺釘

要經常檢查安裝螺釘是否緊固妥善。若發現螺釘鬆了，應立即重新扭緊，否則會導致嚴重的事故。

3. 電動機的維護

電動機繞線是電動工具的心臟部。應仔細檢查有無損傷，是否被油液或水沾濕。

4. 檢查碳刷

為了保證長期安全操作和防止觸電，必須僅由經授權的日立維修中心檢查和更換碳刷。

5. 更換電源線

如果工具的電源線破損，必須將工具送回日立授權的服務中心來更換電源線。

注意

在操作和維修電動工具中，必須遵守各國的安全規則和標準規定。

註：

為求改進，本手冊所載規格可能不預先通告而徑予更改。

表 1 列出合適的鋸片

被切鋸的材料	鋸片 材質	No. 1 (特長)	No. 11	No. 12	No. 15	No. 16	No. 21	No. 22	No. 41	No. 97
		材料厚度 (mm)								
木材	一般木材	低於 135	10 ~ 55	低於 20			10 ~ 55	5 ~ 40	10 ~ 65	
	夾板		5 ~ 30	低於 10			5 ~ 30	3 ~ 20		
鐵板	軟鋼板				3 ~ 6	低於 3				2 ~ 5
	不銹鋼板									1.5 ~ 2.5
非鐵金屬	鋁銅、黃銅				3 ~ 12	低於 3				低於 5
	鋁框				最大厚度 25					最大厚度 25
塑料	酚醛樹脂、三聚氰胺、樹脂等				5 ~ 20	低於 6	5 ~ 15	低於 6		5 ~ 15
	氯乙烯、壓克力樹脂等		5 ~ 30	低於 10	5 ~ 20	低於 5	5 ~ 30	3 ~ 20		5 ~ 15
	發泡聚乙稀、保力龍		10 ~ 55	3 ~ 25	5 ~ 25	3 ~ 25	10 ~ 55	3 ~ 40		5 ~ 25
紙板	紙箱、瓦楞紙		10 ~ 55	3 ~ 25			10 ~ 55	3 ~ 40		
	硬紙板				3 ~ 25	低於 6				3 ~ 25
	纖維板					低於 6				

註：

No. 1 (特長)、No. 21、No. 22 和 No. 41 的最小切割半徑為 100 mm。

일반적인 안전 수칙

△ 경고!

모든 안전 경고 사항과 지침을 읽어 주십시오.

안전 경고 사항과 지침을 따르지 않을 시에는 감전 사고나 화재가 발생할 수 있으며 심각한 부상을 입을 수도 있습니다.

차후 참조할 수 있도록 모든 경고 사항과 지침을 보관하십시오.

경고 사항에 나오는 '전동 툴'이란 용어는 플러그를 콘센트에 연결해 유선 상태로 사용하는 제품 또는 배터리를 넣어 무선 상태로 사용하는 제품을 가리킵니다.

1) 작업 공간 안전

- 작업 공간을 깨끗하게 청소하고 조명을 밝게 유지하십시오.
작업 공간이 정리되어 있지 않거나 어두우면 사고가 날 수 있습니다.
- 인화성 액체나 기체 또는 먼지 등으로 인해 폭발 위험이 있는 환경에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.
전동 툴을 사용하다 보면 불꽃이 튀어서 먼지나 기체에 불이 붙을 수 있습니다.
- 어린이를 비롯하여 사용자 외에는 작업장소에 접근하지 못하도록 하십시오.
주의가 산만해지면 문제가 생길 수 있습니다.

2) 전기 사용 시 주의사항

- 전동 툴 플러그와 콘센트가 일치해야 합니다.
플러그를 절대로 변형하지 마십시오.
접지된 전동 툴에는 어댑터 플러그를 사용하지 마십시오.
플러그를 변형하지 않고 알맞은 콘센트에 꽂아 사용하면, 감전 위험을 줄일 수 있습니다.
- 파이프, 라디에이터, 레인지, 냉장고 등 접지된 표면에 물이 닿지 않도록 주의하십시오.
작업자의 몸이 접지되면, 감전될 위험이 있습니다.
- 전동 툴에 비를 맞히거나 젖은 상태로 두지 마십시오.
물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.
- 코드를 조심해서 다루십시오. 전동 툴을 들거나 당기거나 콘센트에서 뽑으려고 할 때 코드를 잡아당기면 안 됩니다.
열, 기름, 날카로운 물건, 움직이는 부품 등으로부터 코드를 보호하십시오.
코드가 파손되거나 영기면 감전될 위험이 높아집니다.
- 실외에서 전동 툴을 사용할 때는 실외 용도에 적합한 연장선을 사용하십시오.
실외 용도에 적합한 코드를 사용해야 감전 위험이 줄어듭니다.
- 눅눅한 곳에서 전동 툴을 작동해야 하는 경우 누전 차단기(RCD)로 보호된 전원 공급 장치를 사용하십시오.
RCD를 사용하면 감전 위험을 줄일 수 있습니다.

3) 사용자 주의사항

- 전동 툴을 사용할 때는 작업에 정신을 집중하고, 상식의 범위 내에서 사용하십시오.
악물을 끌어 하거나 알코올을 섭취한 상태 또는 피곤한 상태에서는 전동 툴을 사용하지 마십시오.
전동 툴을 사용할 때 주의가 흐트러지면 심각한 부상을 입을 수 있습니다.
- 개인 보호 장비를 사용하십시오. 항상 눈 보호 장구를 착용해야 합니다.
먼지 보호 마스크, 미끄럼 방지 신발, 안전모, 청각 보호 장비 등을 사용하면 부상을 줄일 수 있습니다.

c) 실수로 툴을 가동하지 않도록 주의하십시오. 전원 및/또는 배터리 팩을 연결하거나 툴을 들거나 운반하기 전에 스위치가 OFF 위치에 있는지 확인하십시오.

손가락을 스위치에 접촉한 채 전동 툴을 들거나 스위치가 켜진 상태로 전원을 연결하면 사고가 날 수 있습니다.

d) 전원을 켜기 전에 조정 키 또는 렌치를 반드시 제거해야 합니다.

전동 툴의 회전 부위에 키 또는 렌치가 부착되어 있으면, 부상을 입을 수 있습니다.

e) 작업 대상과의 거리를 잘 조절하십시오. 알맞은 빌판을 사용하고 항상 균형을 잡고 있어야 합니다.
그렇게 하면 예기치 못한 상황에서도 전동 툴을 잘 다룰 수 있습니다.

f) 알맞은 복장을 갖추십시오. 헐렁한 옷이나 장신구를 착용하면 안 됩니다. 머리카락, 옷, 장갑 등을 움직이는 부품으로부터 보호하십시오.

헐렁한 옷이나 장신구, 긴 머리카락이 부품에 떨려 들어갈 수도 있습니다.

g) 분진 추출 및 진진 장비에 연결할 수 있는 장치가 제공되는 경우, 그러한 장치가 잘 연결되어 있고 제대로 작동하는지 확인하십시오.
이러한 장치를 사용하면, 먼지와 관련된 사고를 줄일 수 있습니다.

4) 전동 툴 사용 및 관리

a) 전동 툴을 아무 곳에나 사용하지 마십시오. 용도에 알맞은 전동 툴을 사용하십시오.
적절한 전동 툴을 사용하면, 정상 속도로 안전하고 효과적으로 작업을 수행할 수 있습니다.

b) 스위치를 눌렀을 때 전동 툴이 켜지거나 꺼지지 않으면 사용하지 마십시오.

스위치로 작동시킬 수 없는 전동 툴은 위험하므로, 수리를 받아야 합니다.

c) 전동 툴을 조정하거나 부속품을 바꾸거나 보관할 때는 반드시 전원에서 플러그를 빼거나 전동 툴에서 배터리 팩을 분리해야 합니다.

이러한 안전 조치를 취해야 전동 툴이 갑자기 켜지는 위험을 피할 수 있습니다.

d) 사용하지 않는 전동 툴은 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하고, 사용법을 잘 모르는 사람이 사용하지 못하도록 하십시오.

전동 툴은 미숙련자가 다루기에는 매우 위험한 물건입니다.

e) 전동 툴을 잘 관리하십시오. 움직이는 부품이 잘못 결합되어 있거나 꽉 끼어 움직이지 못하게 되어 있지 않은지 점검하십시오. 또한 전동 툴의 작동에 영향을 미칠 수 있는 기타 파손이 없는지 확인하십시오.

파손된 부분이 있는 경우, 사용하기 전에 수리하십시오.

전동 툴을 제대로 관리하지 못해서 생기는 사고가 많습니다.

f) 절삭 툴은 날카롭고 청결한 상태로 관리하십시오.
절삭 날을 날카로운 상태로 잘 관리하면, 원활하게 잘 움직이며 다루기도 훨씬 편합니다.

g) 작업 환경과 수행할 작업의 성격을 고려해서 설명서를 참조하여 전동 툴과 부속품, 툴 비트 등을 사용하십시오.

원래 목적과 다른 용도로 전동 툴을 사용하면 위험한 사고가 날 수 있습니다.

5) 서비스

a) 자격을 갖춘 전문가에게 서비스를 받고, 항상 원래 부품과 동일한 것으로 교체해야 합니다.

그렇게 하면 전동 툴을 보다 안전하게 사용할 수 있습니다.

주의사항

어린이나 노약자가 가까이 오지 못하도록 하십시오.

전동 툴을 사용하지 않을 때는 어린이나 노약자의 손이 닿지 않는 곳에 보관해야 합니다.

직쏘 안전 경고

- 절단 액세서리가 매립 배선이나 전원선과 닿을 수 있는 장소에서 작업할 경우에 전동 툴은 절연된 손잡이 표면을 잡으십시오. 절단 액세서리가 “전류가 흐르는” 선에 닿을 경우 전동 툴의 노출된 금속 부분에도 “전류가 흘러” 작업자가 감전될 수 있습니다.

추가 안전 경고

- 이 직쏘에는 고출력 모터가 장착되어 있습니다. 공구를 저속으로 계속 사용하면 모터에 과부하가 걸려 모터 소진이 발생할 수 있습니다. 전동공구는 항상 작업 동안 톱날이 재료에 물리지 않도록 사용하십시오. 톱날 속도는 항상 부드러운 절단이 가능하도록 조절하십시오.
- 사용 전원이 제품 명판에 표시된 전원 요건과 부합하는지 확인하십시오.
- 전원 스위치가 ‘OFF’ 위치에 있는지 확인하십시오. 전원 스위치가 ‘ON’ 위치에 있는 상태로 플러그를 끌으면, 제품이 갑자기 작동하기 시작해서 심각한 사고가 날 수 있습니다.
- 작업 공간에 전원이 없으면, 두께가 충분한 정격 용량의 연장선을 사용하십시오. 연장선은 가능한 한 짧을수록 좋습니다.
- 작업에서 발생하는 먼지
정상 작업에서 발생하는 먼지는 작업자의 건강에 영향을 줄 수 있습니다. 다음 방법 중 하나를 권장합니다.

a) 방진 마스크 착용**b) 외부 먼지 집진 장비 사용**

외부 먼지 집진 장비를 사용할 때는 결합부를 이용해 어댑터와 외부 먼지 집진 장비를 연결하십시오.

- 사용 중에 툴의 금속 부분을 만지지 마십시오.

7. 톱날 교체

- 날을 교체할 때는 전원 스위치를 ‘OFF’ 상태에 두고 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.
- 플런저가 움직일 때는 레버를 열지 마십시오.
- 톱날 훌더에 삽입된 톱날 훌출부를 반드시 확인하십시오. (그림 2)
- 톱날이 훌러의 홈 사이에 끼워졌는지 확인하십시오. (그림 2)

- 저속(다이얼 설정: 1 또는 2)일 때는 두께가 10 mm 이상인 목재나 1 mm 이상인 금속을 절단하지 마십시오.
- 플런저에서 톱날 이탈, 손상 또는 과도한 마모를 방지하려면 작업 동안 베이스 표면을 작업물에 밀착시키십시오.

- 가이드(그림 13) 사용 시 정확하게 절단하려면 오비탈 위치는 항상 “0”으로 설정하십시오.

- 작은 원호 등을 절단할 때는 공구의 이동 속도를 줄입니다. 공구를 너무 빨리 움직이면 톱날이 부러질 수 있습니다.

- 원형 절단 시 톱날은 베이스 바닥면과 거의 수직을 이루어야 합니다.

- 집진기를 채택할 경우 각도 절단을 수행할 수 없습니다.

14. RCD

항상 정격 잔류 전류가 30 mA 미만인 누전 차단기를 사용하는 것이 좋습니다.

부품 명칭 (그림 1 - 그림 18)

Ⓐ 스위치	① 가이드
Ⓑ 레버	⑧ 먼지 집진기
Ⓒ 플런저	⑨ 톱밥 커버
Ⓓ 톱날 고정	⑩ 목재 나사 / 못
Ⓔ 톱날	⑪ 하부 베이스
Ⓕ 롤러	⑫ 육각 렌치
Ⓖ 베이스	⑬ 주유기
Ⓗ 밀판	⑭ 작업 표면 보호대
Ⓘ 다이얼	⑮ 케이스

기호**경고**

다음은 기기의 사용되는 기호입니다. 기호의 의미를 이해한 후에 기기를 사용해 주시기 바랍니다.

	CJ160V / CJ160VA: 직쏘
	모든 안전 경고 사항과 지침을 읽어 주십시오.
V	정격 전압
~	교류
P	소비 전력
n₀	무부하 속도
I	스위치 켜기
O	스위치 끄기
	콘센트에서 메인 플러그를 뽑으십시오.
	Class II 툴

기본 부속품

주 장치(1대) 이외에 패키지에는 아래 표에 열거된 부속품이 들어 있습니다.

○ 날(41번, 42번, 123X번)	각 1 개씩
41번: 표 1 참조	
42번: 12번과 동일(표 1)	
123X번: 연강판 1.5-10 mm	
○ 하부 베이스	1
○ 육각 렌치	1
○ 작업 표면 보호대	1
○ 먼지 집진기	1
○ 톱밥 커버	1

기본 부속품은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

용도

- 다양한 목재 절단 및 포켓 절단
- 연강판, 알루미늄 판, 동판의 절단
- 합성 수지(페놀 수지 및 염화비닐)의 절단
- 가늘고 부드러운 건축자재의 절단
- 스테인리스강판의 절단(No. 97 텁날 사용)

사양

전압(지역별로 / 차이가 있음)*	(110V, 120V, 220, 230V, 240V) ~
소비 전력*	800 W
최대 절단 깊이	목재 160 mm 연강 10 mm
무부하 속도*	800 ~ 2800 /분
스트로크	26 mm
최소 절단 반경	25 mm
중량 (코드 제외)	2.5 kg

* 지역별로 차이가 있을 수 있으므로, 제품 명판의 기재내용을 반드시 확인하십시오.

참고

HITACHI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

장착 및 작동

작동	그림	페이지
톱날 교체	2	30
날 작동 속도 조정*1	3	30
스위치 작동	4	31
LED 작업등 사용법	5	31
오비탈 작업의 조정	6	31
작업 표면 보호대	7	31
하부 베이스*2	8	32
톱밥 커버	9	32
육각봉 렌치 끼우기	10	32
가이드 장착	11	32
직선 절단	12	32
원형 또는 원호 절단	13	32
금속 재료 절단	14	33
각도 절단	15	33
포켓 절단	16	33
스테인리스강판의 절단 관련	17	34
청소기와 연결하기	18	34
부속품 선택	—	35

*1 이 툴에는 “표준 모드”와 “자동 모드”的 두 가지 모드가 지원됩니다.

(1) 표준 모드

다이얼을 “1”에서 “5”까지 조정하여 날 작동 속도를 800에서 2800/분 사이에서 바꿀 수 있습니다.

(2) 자동 모드

작업 부하에 따라, 자동 모드 “A”에서는 날 작동 속도가 자동으로 1400/분 또는 2800/분으로 변경될 수 있습니다. 그 결과 작동 전과 도중에 진동과 소음이 감소합니다.

작업 조건 및 재료의 특성에 맞춰 모드 다이얼과 속도를 조정하십시오.

날 작동 속도

모드	다이얼	날 작동 속도
표준 모드	1 ~ 5	800 ~ 2800 /분
자동 모드	A	무부하 시: 1400 /분 부하 시: 2800 /분

자동 모드를 사용할 때 작업 유형 같은 변수에 따라 진동 주파수가 2800/분에 도달하지 않거나 1400/분으로 복구되지 않을 수 있습니다.

참고*2

하부 베이스를 장착하면 절단하는 작업물에서 블레이드가 돌출되는 길이가 3mm까지 줄어듭니다. 블레이드가 최저점까지 내려간 경우 작업물에서 블레이드가 튀어나와 있는지 확인하십시오.

톱날 선택

액세서리 톱날

최고의 작동 효율과 결과를 보장하기 위해서는 절단할 재료의 유형 및 두께에 최적인 톱날을 선택하는 것이 중요합니다. 표준 액세서리로 3가지 유형의 톱날을 제공합니다. 톱날 번호는 톱날의 장착부 근처에 각인되어 있습니다. 적절한 톱날은 표 1을 참조해 선택하십시오.

관리 및 검사

1. 톱날 검사

무더지거나 손상된 톱날을 계속 사용하면 절단 효율이 감소하고 모터에 과부하가 걸릴 수 있습니다. 톱날은 과도한 마모를 발견하는 즉시 새 것으로 교체하십시오.

2. 부착 나사 검사

정기적으로 모든 부착 나사를 검사하고 잘 고정되어 있는지 확인합니다. 느슨한 나사가 있는 경우, 즉시 꽉 조어야 합니다. 그렇게 하지 않으면 심각한 사고가 날 수 있습니다.

3. 모터 관리

모터부 권선은 전동 툴의 ‘심장부’입니다. 권선이 손상되거나 물 또는 기름에 쟁지 않도록 주의를 기울여야 합니다.

4. 카본 브러시 검사

이 툴의 카본 브러시를 검사하고 교체할 때는 안전을 유지하고 감전을 방지하기 위해 반드시 Hitachi 공인 서비스 센터에 작업을 의뢰해야 합니다.

5. 전원 코드 교체

툴의 전원 코드가 손상된 경우 Hitachi 공인 서비스 센터로 툴을 보내 코드를 교체해야 합니다.

주의

전동 툴을 사용하거나 점검할 때는 각국의 안전 수칙 및 규정을 준수해야 합니다.

참고

HITACHI는 지속적인 연구개발 프로그램을 진행하고 있으므로, 본 설명서의 사양은 사전 예고 없이 변경될 수 있습니다.

표 1 적절한 텁날의 목록

절단할 재료	재질	톱날	No. 1 [매우 깊]	No.11	No. 12	No. 15	No. 16	No. 21	No. 22	No.41	No. 97
		재료 두께 (mm)									
목재	일반 목재	135 미만	10 ~ 55	20 미만				10 ~ 55	5 ~ 40	10 ~ 65	
	합판		5 ~ 30	10 미만				5 ~ 30	3 ~ 20		
철판	연강판				3 ~ 6	3 미만					2 ~ 5
	스테인리스강판										1.5 ~ 2.5
비철 금속	알루미늄, 구리, 황동				3 ~ 12	3 미만					5 미만
	알루미늄 새시				최대 높이 25						최대 높이 25
플라스틱	페놀 수지, 멜라민 수지 등				5 ~ 20	6 미만	5 ~ 15	6 미만			5 ~ 15
	염화비닐, 아크릴 수지 등		5 ~ 30	10 미만	5 ~ 20	5 미만	5 ~ 30	3 ~ 20			5 ~ 15
	발포 폴리에틸렌, 발포 스티로폼		10 ~ 55	3 ~ 25	5 ~ 25	3 ~ 25	10 ~ 55	3 ~ 40			5 ~ 25
펄프	판지, 골판지		10 ~ 55	3 ~ 25			10 ~ 55	3 ~ 40			
	하드보드				3 ~ 25	6 미만					3 ~ 25
	섬유판					6 미만					

참고

No. 1 (매우 깊), No. 21, No. 22, No. 41 텁날의 최소 절단 반경은 100 mm입니다.

CÁC NGUYÊN TẮC AN TOÀN CHUNG

⚠ CẢNH BÁO!

Hãy đọc tất cả các cảnh báo an toàn và tắt cả các hướng dẫn.

Việc không tuân theo các cảnh báo và hướng dẫn có thể dẫn đến bị điện giật, cháy và/hoặc bị thương nghiêm trọng.

Giữ lại tất cả các cảnh báo và hướng dẫn để tham khảo trong tương lai.

Thuật ngữ "dụng cụ điện" có trong các cảnh báo đề cập đến dụng cụ điện (có dây) điều khiển bằng tay hoặc dụng cụ điện (không dây) vận hành bằng pin.

1) Khu vực làm việc an toàn

- a) **Giữ khu vực làm việc sạch và đủ ánh sáng.**

Khu vực làm việc tối tăm và bừa bộn dễ gây tai nạn.

- b) **Không vận hành dụng cụ điện trong khu vực dễ cháy nổ, chẳng hạn như nơi có chất lỏng dễ cháy, khí đốt hoặc bụi khói.**

Các dụng cụ điện tạo tia lửa nên có thể làm bụi khởi bén lửa.

- c) **Không để trẻ em và những người không phân sự đứng gần khi vận hành dụng cụ điện.**

Sự phân tán có thể khiến bạn mất kiểm soát.

2) An toàn về điện

- a) **Phích cắm dụng cụ điện phải phù hợp với ổ cắm.** Không bao giờ được cài biến phích cắm dưới mọi hình thức. Không được sử dụng phích tiếp hợp với dụng cụ điện nối đất (tiếp đất).

Phích cắm nguyên bản và ổ cắm điện đúng loại sẽ giảm nguy cơ bị điện giật.

- b) **Tránh để cơ thể tiếp xúc với các bề mặt nổi đất hoặc tiếp đất như đường ống, lò sưởi, bếp ga và tủ lạnh.**

Có nhiều nguy cơ bị điện giật nếu cơ thể bạn nối hoặc tiếp đất.

- c) **Không để các dụng cụ điện tiếp xúc với nước mưa hoặc ẩm ướt.**

Nước thấm vào dụng cụ điện sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

- d) **Không được làm dụng dây dẫn điện.** Không bao giờ nắm dây để xách, kéo hoặc rút dụng cụ điện. Để dây cách xa nơi có nhiệt độ cao, tron trượt, vật sắc cạnh hoặc bộ phận chuyển động. Dây bị hư hỏng hoặc ròr sẽ làm tăng nguy cơ bị điện giật.

e) **Khi vận hành dụng cụ điện ở ngoài trời, hãy sử dụng dây nối thích hợp cho việc sử dụng ngoài trời.**

Sử dụng dây nối ngoài trời thích hợp làm giảm nguy cơ bị điện giật.

- f) **Nếu không thể tránh khỏi việc vận hành dụng cụ điện ở một nơi ẩm thấp, thì hãy sử dụng thiết bị dòng điện dư (RCD) được cung cấp để bảo vệ.**

Việc sử dụng một RCD làm giảm nguy cơ bị điện giật.

3) An toàn cá nhân

- a) **Luôn cảnh giác, quan sát những gì bạn đang làm và phản ứng theo kinh nghiệm khi vận hành dụng cụ điện.** Không được sử dụng dụng cụ điện khi mệt mỏi hoặc dưới ánh hưởng của rượu, ma túy hoặc thuốc phiện.

Một thoáng mất tập trung khi vận hành dụng cụ điện có thể dẫn đến chấn thương cá nhân nghiêm trọng.

- b) **Sử dụng thiết bị bảo vệ cá nhân.** Luôn luôn đeo kính bảo vệ mắt.

Thiết bị bảo vệ như mặt nạ ngăn bụi, giày an toàn chống trượt, nón bảo hộ lao động, hoặc thiết bị bảo vệ thính giác được sử dụng trong các điều kiện thích hợp sẽ làm giảm các thương tích cá nhân.

- c) **Ngăn chặn việc vô tình mở máy.** Đảm bảo rằng công tắc đang ở vị trí tắt trước khi kết nối đến nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin, thu gom hoặc mang vác công cụ.

Việc mang vác các công cụ điện khi ngón tay của bạn đặt trên công tắc hoặc tiếp điện cho các công cụ điện khiến cho công tắc bắt lên sẽ dẫn đến các tai nạn.

- d) **Tháo mọi khóa điều chỉnh hoặc chia ván đai ốc ra trước khi bật dụng cụ điện.**

Chia ván đai ốc hoặc chia khóa còn cắm trên một bộ phận quay của dụng cụ điện có thể gây thương tích cá nhân.

- e) **Không vội tay quá xa.** Luôn luôn đứng vững và cân bằng.

Điều này giúp kiểm soát dụng cụ điện trong tình huống bất ngờ tốt hơn.

- f) **Trang phục phù hợp.** Không mặc quần áo rộng lùng thùng hoặc đeo trang sức. Giữ tóc, quần áo và găng tay tránh xa các bộ phận chuyển động.

Quần áo rộng lùng thùng, đồ trang sức hoặc tóc dài

- có thể bị cuốn vào các bộ phận chuyển động.
- g) **Nếu có các thiết bị di kèm để nói máy hút bụi và các phụ tùng chọn lọc khác, hãy đảm bảo các thiết bị này được nối và sử dụng đúng cách.**

Việc sử dụng các thiết bị này có thể làm giảm đặc hại do bụi gây ra.

4) Sử dụng và bảo dưỡng dụng cụ điện

- a) **Không được ép máy hoạt động quá mức.** Sử dụng đúng loại dụng cụ điện phù hợp với công việc của bạn.

Dụng cụ điện đúng chủng loại sẽ hoàn thành công việc tốt và an toàn hơn theo đúng tiêu chí mà máy được thiết kế.

- b) **Không sử dụng dụng cụ điện nếu công tắc không tắt hoặc bật được.**

Bất kỳ dụng cụ điện nào không thể điều khiển được bằng công tắc đều rất nguy hiểm và phải được sửa chữa.

- c) **Luôn ráo phích cắm ra khỏi nguồn điện và/hoặc bộ nguồn pin khỏi các công cụ điện trước khi thực hiện bất kỳ điều chỉnh, thay đổi phụ tùng, hoặc cắt giữ dụng cụ điện nào.**

Những biện pháp ngăn ngừa nhu vậy giúp giảm nguy cơ sử dụng dụng cụ điện khởi động bất ngờ.

- d) **Cắt giữ dụng cụ điện không sử dụng ngoài tầm tay trẻ em và không được cho người chưa quen sử dụng dụng cụ điện hoặc chưa đọc hướng dẫn sử dụng này vận hành dụng cụ điện.**

Dụng cụ điện rất nguy hiểm khi ở trong tay người chưa được đào tạo cách sử dụng.

- e) **Bảo dưỡng dụng cụ điện.** Kiểm tra đảm bảo các bộ phận chuyển động không bị xê dịch hoặc mắc kẹt, các bộ phận không bị rạn nứt và kiểm tra các điều kiện khác có thể ảnh hưởng đến quá trình vận hành máy. Nếu bị hư hỏng, phải sửa chữa dụng cụ điện trước khi sử dụng. Nhiều tai nạn xảy ra do bảo quản dụng cụ điện kém.

f) **Giữ các dụng cụ cắt sắc bén và sạch sẽ.**

Dụng cụ cắt có cánh cắt bén được bảo quản đúng cách sẽ ít khi bị kẹt và dễ điều khiển hơn.

- g) **Sử dụng dụng cụ điện, các phụ tùng và đầu cài, v.v...đúng theo những chỉ dẫn này, lưu ý đến các điều kiện làm việc và công việc phải thực hiện.**

Vận hành dụng cụ điện khác với mục đích thiết kế có thể dẫn đến các tình huống nguy hiểm.

5) Bảo dưỡng

- a) Đem dụng cụ điện của bạn đến thợ sửa chữa chuyên nghiệp để bảo dưỡng, chỉ sử dụng các phu tùng đúng chủng loại để thay thế.
Điều này giúp đảm bảo duy trì tính năng an toàn của dụng cụ điện.

PHÒNG NGỪA

Giữ trẻ em và những người không phận sự tránh xa dụng cụ.

Khi không sử dụng, các dụng cụ điện phải được cất giữ tránh xa tầm tay trẻ em và người không phận sự.

CẢNH BÁO AN TOÀN MÁY CƯA LỘNG

1. Cầm dụng cụ điện ở phần tay hăm cách điện, khi thực hiện công việc mà phu tùng cắt có thể sẽ tiếp xúc với dây điện ngầm hoặc dây của chính dụng cụ. Phu tùng cắt tiếp xúc với dây dẫn "cố định" có thể làm cho các bộ phận kim loại hở của dụng cụ trở thành "cố điện" và có thể làm cho người vận hành bị điện giật.

CÁC CẢNH BÁO AN TOÀN BỔ SUNG

- Loại máy cưa lông này sử dụng động cơ công suất lớn. Nếu sử dụng máy liên tục ở tốc độ thấp, việc đặt thêm một tải trọng bổ sung lên động cơ có thể dẫn đến kẹt máy. Luôn luôn vận hành dụng cụ máy sao cho lưỡi cưa không bị chặn bởi vật liệu trong lúc vận hành. Luôn luôn điều chỉnh tốc độ lưỡi cưa để có thể cắt mịn.
- Đảm bảo rằng nguồn điện sử dụng phù hợp với yêu cầu nguồn điện có trên nhãn mác sản phẩm.
- Đảm bảo rằng công tắc điện nằm ở vị trí OFF. Nếu nối phích cắm với ổ cắm trong khi công tắc điện ở vị trí ON, dụng cụ điện sẽ bắt đầu hoạt động ngay lập tức và có thể gây tai nạn nghiêm trọng.
- Khi khu vực làm việc ở cách xa nguồn điện, sử dụng một dây nối đủ dài và điện dung phù hợp. Kéo dây nối cảng ngắn càng tốt.
- Bụi phát sinh trong lúc vận hành
Bụi phát sinh trong lúc vận hành bình thường có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của người vận hành. Hãy làm theo một trong các cách được khuyến khích dưới đây.

a) Đeo mặt nạ chống bụi

b) Sử dụng thiết bị hút bụi bên ngoài

Khi sử dụng thiết bị hút bụi bên ngoài, hãy nối bộ tiếp hợp với ống từ thiết bị hút bụi bên ngoài.

- Khi đang sử dụng, không được chạm vào phần kim loại của công cụ.
- Thay lưỡi cưa.
- Đảm bảo đã TẮT nguồn điện công tắc và tháo phích cắm ra khỏi ổ cắm điện trên tường khi thay lưỡi.
- Không mở cần gạt khi pit tông đang chuyển động.
- Xác nhận các chỗ lỗi của lưỡi cưa được gắn vào kẹp lưỡi cưa một cách chắc chắn. (**Hình 2**)
- Xác nhận lưỡi cưa được đặt giữa đường rãnh của con lăn. (**Hình 2**)
- Ở tốc độ thấp (cài đặt đĩa số: 1 hoặc 2) không cắt gỗ có độ dày lớn hơn 10 mm hoặc kim loại có độ dày lớn hơn 1 mm.
- Để ngăn ngừa di đẩy lưỡi gây hư hại hoặc quá tải lên cần đẩy, vui lòng đảm bảo bề mặt tấm chân đế gắn vào chi tiết già công trong khi cưa.
- Để đảm bảo cắt chính xác khi sử dụng Thanh dẫn hướng (**Hình 13**), luôn luôn thiết lập vị trí quỹ đạo ở "0".
- Khi cưa một cung tròn nhỏ, hãy giám tốc độ tiến của máy. Nếu máy tiến quá nhanh thì có thể làm cho lưỡi bị gãy.

12. Việc cắt hình tròn phải được thực hiện bằng lưỡi cưa gần như thẳng góc với bề mặt dưới cùng của chân đế.

13. Cắt góc có thể không thực hiện được khi gắn bộ lọc bụi. 14. RCD

Khuyến khích sử dụng thiết bị dòng điện dư với thiết bị có dòng điện ở mức 30 mA hoặc ít hơn.

TÊN CỦA CÁC BỘ PHẬN (Hình 1 - Hình 18)

ⓐ	Công tắc	ⓘ	Thanh dẫn hướng
ⓑ	Công tắc	ⓚ	Máy hút bụi
ⓒ	Trụ trượt	ⓛ	Võ bọc con chip
ⓓ	Kẹp lưỡi cưa	ⓜ	Vít gỗ / Đinh
ⓔ	Lưỡi cưa	ⓝ	Chân đế phụ
ⓕ	Trục lăn	ⓟ	Cờ lê thanh sáu cạnh
ⓖ	Chân đế	ⓧ	Bơm dầu
ⓗ	Đế tựa	ⓦ	Tấm chắn mảnh vụn
ⓘ	Mặt số	ⓢ	Võ

CÁC BIỂU TƯỢNG

CẢNH BÁO

Các biểu tượng sau đây được sử dụng cho máy. Hãy chắc chắn rằng bạn hiểu ý nghĩa của các biểu tượng này trước khi sử dụng.

	CJ160V / CJ160VA: Máy cưa lông
	Đọc tất cả cảnh báo an toàn và tắt cả hướng dẫn.
V	Điện áp định mức
~	Dòng điện xoay chiều
P	Công suất
η_0	Tốc độ không tải
	Chuyển đổi BẤT
	Chuyển đổi TẮT
	Ngắt phích cắm điện khỏi ổ cắm điện
	Công cụ loại II

CÁC PHỤ TÙNG TIÊU CHUẨN

Ngoài phần chính (1 bô), bộ sản phẩm này còn chứa các phụ tùng được liệt kê trong bảng dưới đây.

<input type="radio"/> Lưỡi (Số 41, Số 42, Số 123X)	mỗi 1 cưa
Số 41: Tham khảo Bảng 1	
Số 42: Tương tự như Số 12 (Bảng 1)	
Số 123X: Tấm thép cacbon thấp 1,5 – 10 mm	
<input type="radio"/> Chân đế phụ	1
<input type="radio"/> Cò lê thanh sáu cạnh	1
<input type="radio"/> Tấm chắn mảnh vụn	1
<input type="radio"/> Máy hút bụi	1
<input type="radio"/> Võ bọc con chip	1

Phụ tùng tiêu chuẩn có thể thay đổi mà không báo trước.

ỨNG DỤNG

- Cắt các loại gỗ xẻ và túi
- Cắt tấm thép non, tấm nhôm, và tấm đồng
- Cắt nhựa tổng hợp, chẳng hạn như nhựa phenol và vinyl clorua
- Cắt các vật liệu xây dựng mỏng và mềm
- Cắt tấm thép không gỉ (bằng lưỡi số 97).

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Điện áp (theo khu vực)*	(110V, 120V, 220, 230V, 240V) ~
Công suất đầu vào*	800 W
Độ sâu cắt lớn nhất	Gỗ 160 mm Thép non 10 mm
Tốc độ không tải*	800 - 2800 /min
Ký	26 mm
Bán kính cắt nhỏ nhất	25 mm
Trọng lượng (không có dây nguồn)	2,5 kg

* Lưu ý kiểm tra nhãn nhắc trên sản phẩm vì thông số này có thể thay đổi theo khu vực.

CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của Hitachi, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trư.

LẮP ĐẶT VÀ VẬN HÀNH

Hành động	Hình	Trang
Thay lưỡi cưa	2	30
Điều chỉnh tốc độ vận hành lưỡi*1	3	30
Vận hành chuyển đổi	4	31
Cách sử dụng đèn LED	5	31
Điều chỉnh hoạt động theo quy đạo	6	31
Tấm chắn mảnh vụn	7	31
Chân đế phụ*2	8	32
Võ bọc con chip	9	32
Bọc thanh vận lực giác	10	32
Gắn thanh dẫn	11	32
Cắt thẳng	12	32
Cắt một vòng tròn hoặc một cung tròn	13	32

Cắt vật liệu kim loại	14	33
Cắt góc	15	33
Cắt túi	16	33
Về cắt tấm thép không gỉ	17	34
Kết nối với dụng cụ làm sạch	18	34
Lựa chọn phụ tùng	—	35

*1 Dụng cụ này được trang bị hai chế độ: "Chế độ tiêu chuẩn" và "Chế độ TỰ ĐỘNG".

(1) Chế độ tiêu chuẩn

Bạn có thể thay đổi tốc độ hoạt động của lưỡi dao từ 800 đến 2800 /min bằng cách điều chỉnh vòng xoay từ "1" đến "5".

(2) Chế độ TỰ ĐỘNG

Tùy theo lượng tải công việc, Chế độ TỰ ĐỘNG "A" sẽ tự động thay đổi tốc độ hoạt động của lưỡi dao lên đến 1400 /min hoặc 2800 /min. Điều này có tác dụng làm giảm dao động và tiếng ồn trước và trong quá trình vận hành.

Điều chỉnh đia số sang chế độ và tốc độ phù hợp nhất với điều kiện công việc và các vật liệu của bạn.

Tốc độ hoạt động của lưỡi dao

Chế độ	Đĩa số	Tốc độ hoạt động của lưỡi dao
Chế độ tiêu chuẩn	1 – 5	800 - 2800 /min
Chế độ TỰ ĐỘNG	A	Không tải: 1400 /min Có tải: 2800 /min

Với chế độ TỰ ĐỘNG, tần số rung có thể không đạt đến 2800 /min hoặc sẽ trở về 1400 /min tùy theo các nhân tố khai biến chẳng hạn như loại công việc.

CHÚ Ý*2

Khi chân đế phụ được gắn kèm, phần lưỡi dao nhô ra khỏi vật liệu cắt sẽ giảm xuống còn 3 mm. Khi lưỡi dao di chuyển xuống đến điểm thấp nhất, hãy kiểm tra để chắc chắn rằng lưỡi dao nhô ra khỏi vật liệu.

LỰA CHỌN LƯỠI CƯA

Lưỡi phu

Để đảm bảo hiệu quả và kết quả vận hành ở mức tối đa, thi vịe chọn lưỡi thích hợp, phù hợp nhất với loại và độ dày của vật liệu được cắt rất quan trọng. Ba loại lưỡi được cung cấp được xem là phụ kiện chuẩn. Số lưỡi được khắc xung quanh gần vùng lắp đặt của mỗi lưỡi cưa. Hãy chọn lưỡi thích hợp bằng cách tham khảo **Bảng 1**.

BẢO DƯỠNG VÀ KIỂM TRA

1. Kiểm tra lưỡi cưa

Tiếp tục sử dụng một lưỡi cưa đã bị hỏng hoặc cùn sẽ dẫn đến hiệu quả cắt bị giảm và có thể gây ra quá tải cho động cơ. Thay lưỡi cưa bằng một cái mới ngay khi nhận thấy đã mài quá nhiều.

2. Kiểm tra các đinh ốc đã lắp

Thông thường kiểm tra tất cả các đinh ốc đã lắp và đảm bảo rằng chúng được siết chặt. Nếu có bất kỳ đinh ốc nào bị nới lỏng, siết chặt lại ngay lập tức. Nếu không làm như vậy có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng.

3. Bảo dưỡng động cơ

Cuộn dây động cơ là "trái tim" của dụng cụ điện. Kiểm tra và bảo dưỡng để đảm bảo cuộn dây không bị hư hỏng và/hoặc ẩm ướt do dính dầu nhớt hoặc nước.

4. Kiểm tra chổi than

Để giữ an toàn và đề phòng điện giật, việc kiểm tra chổi than và thay thế dụng cụ này CHỈ được thực hiện bởi Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Hitachi.

5. Thay dây nguồn

Nếu dây nguồn của dụng cụ bị hỏng thì phải trả máy lại cho Trung tâm Dịch vụ Ủy quyền của Hitachi để được thay dây nguồn.

CHÚ Ý

Do chương trình nghiên cứu và phát triển liên tục của Hitachi, các thông số kỹ thuật nêu trong tài liệu này có thể thay đổi mà không thông báo trước.

CẢNH BÁO

Trong khi vận hành và bảo trì dụng cụ điện, phải tuân theo các nguyên tắc an toàn và tiêu chuẩn quy định của từng quốc gia.

Bảng 1 Danh sách các lưỡi thích hợp

Vật liệu được cắt	Lưỡi cưa	Số 1 (Rất dài)	Số 11	Số 12	Số 15	Số 16	Số 21	Số 22	Số 41	Số 97
	Chất lượng vật liệu	Độ dày của vật liệu (mm)								
Gỗ xẻ	Gỗ tổng hợp	Dưới 135	10 ~ 55	Dưới 20			10 ~ 55	5 ~ 40	10 ~ 65	
	Ván ép		5 ~ 30	Dưới 10			5 ~ 30	3 ~ 20		
Tấm sắt	Tấm thép non				3 ~ 6	Dưới 3				2 ~ 5
	Tấm thép không gỉ									1,5 ~ 2,5
Kim loại màu	Nhôm đồng, đồng thau				3 ~ 12	Dưới 3				Dưới 5
	Khung nâng bằng nhôm				Chiều cao lên đến 25					Chiều cao lên đến 25
Nhựa	Nhựa phenol, melamin, nhựa, v.v...				5 ~ 20	Dưới 6	5 ~ 15	Dưới 6		5 ~ 15
	Vinyl clorua, nhựa acryl, v.v...		5 ~ 30	Dưới 10	5 ~ 20	Dưới 5	5 ~ 30	3 ~ 20		5 ~ 15
	Polyethylene sủi bọt, styrol sủi bọt		10 ~ 55	3 ~ 25	5 ~ 25	3 ~ 25	10 ~ 55	3 ~ 40		5 ~ 25
Bột giấy	Tấm giấy dày, giấy gấp		10 ~ 55	3 ~ 25			10 ~ 55	3 ~ 40		
	Tấm ép cứng				3 ~ 25	Dưới 6				3 ~ 25
	Tấm xơ ép					Dưới 6				

CHÚ Ý

Bán kính cắt nhỏ nhất của các lưỡi cưa Số 1 (Rất dài), Số 21, Số 22 và Số 41 là 100 mm.

กฎความปลอดภัยโดยทั่วไป

△ คำเตือน

โปรดอ่านคำเตือนเพื่อความปลอดภัยและคำแนะนำห้ามงด
การไม่ปฏิบัติตามคำเตือนและคำแนะนำ อาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อก กีดไฟ
ไหม และ/หรือการบาดเจ็บสาหัสได้

บันทึกคำเตือนและคำแนะนำไว้สำหรับใช้อ้างอิงในอนาคต

คำว่า “เครื่องมือกล” ในคำเตือนนี้ หมายถึงเครื่องมือกลที่ใช้งานกับปลั๊กไฟฟ้า (มีสายไฟ) หรือใช้งานกับเบตเตอร์ (ไร้สาย)

1) พื้นที่ที่ทำงานอย่างปลอดภัย

- รักษาพื้นที่ที่ทำงานให้สะอาดและมีแสงสว่างเพียงพอ
สิ่งของที่เกะกะหรือพื้นที่ที่มีดินจะ詹มาเชื่อมต่อเดด
- อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าในบรรยากาศที่อาจระเบิด เช่น มี
ของเหลวไฟฟ้า แก๊สหรือฝุ่น
เครื่องอิเล็กทริกซ์ไฟฟ้าอาจเกิดประกายไฟที่อาจทำให้ผู้คนและ/oติดไฟได้
- ใช้งานเครื่องมือไฟฟ้าให้ไกลจากเด็กและคนผ้าม้า
คนที่ว่องแกว่งทำให้คุณภาพสามารถใช้ในการทำงานได้

2) ความปลอดภัยทางไฟฟ้า

- ปลั๊กของเครื่องมือไฟฟ้าต้องเหมาะสมกับเต้าเสียบ
อย่าตัดแปลงปลั๊ก
อย่าใช้ปลั๊กของตัวปรับแรงดันไฟฟ้ากับเครื่องมือไฟฟ้าชนิดที่ต้องดิน
ปลั๊กเข้าเสียบที่ไม่พอดีกับจุดต่อจุดอุดตันไฟฟ้า
- อย่าให้ตัวคุณสัมผัสน้ำหนึ่งครั้งเดียวต่อเดือน ตู้ยูนิ เป็นต้น
อาจถูกไฟฟ้าดูดถ่ายว่าง่ายของคุณต่อวงจรเดิน
- อย่าให้เครื่องมือไฟฟ้าถูกน้ำหนึ่งครั้งเดียว
น้ำที่เข้าไปในเครื่องมือไฟฟ้าจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- อย่าใช้สายไฟฟ้าในงานอื่น อย่าใช้สายเพื่อหัว ตึงหรือ เสียบ
เครื่องมือไฟฟ้า ให้สายไฟฟ้าอยู่จากความร้อน น้ำมัน
ขอบแหลมคมหรือขันส่วนที่เคลื่อนไหว
สายที่ชำรุดหรือดึงอาจทำให้คุณถูกไฟฟ้าดูดได้ถ่าย
- เมื่อใช้งานเครื่องมือไฟฟ้า nok อุปกรณ์
ใช้สายพ่วงชนิดที่ใช้บน nok อุปกรณ์
ความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าดูด
- ถ้าไม่สามารถหลีกเลี่ยงการใช้งานเครื่องมือกลในสถานที่ที่มี
ความชื้นได้ ให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูด (RCD) ในการป้องกัน
ใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดไฟฟ้าช็อก

3) ความปลอดภัยส่วนบุคคล

- ระวังตัว ดูสิ่งที่คุณกำลังทำ ใช้สมญานิยมเมื่อใช้เครื่องมือ
ไฟฟ้า อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าเมื่อคุณอ่อนเพลียหรือกินยา สูบ
หรือยาเสพติด
การขาดสติชั่วขณะเมื่อใช้เครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้คุณบาดเจ็บ
สาหัส
- ใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สวยงามหน้ากาก รองเท้ากันลื่น หมวกนิรภัย
หรืออุปกรณ์อุดหูที่เหมาะสม จะลดการบาดเจ็บของร่างกายได้

c) ป้องกันเครื่องจักรทำงานโดยไม่ตั้งใจ อย่าลืมให้สวิตซ์อยู่ใน
ตำแหน่งปิด ก่อนเสียบไฟและ/หรือต่ออุปกรณ์เดตอิร์ ก่อนการ
เก็บ หรือการเคลื่อนย้ายเครื่องมือ

เมื่อจับเครื่องมือไฟฟ้า เมื่อวิ่งบุญี่ตัวสวิตซ์ หรือเมื่อเสียบปลั๊ก
ขณะเปิดสวิตซ์ไว้อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ

d) เอาอุปกรณ์และเครื่องประดับออกก่อนปิดสวิตซ์ไฟฟ้า
สลักหรือรื้อแรงงานที่ติดกับส่วนหมุนของเครื่องมือไฟฟ้าอาจทำให้
คุณบาดเจ็บได้

e) อย่าเขื่อมด้า ยืนให้มั่นและสมดุลตลอดเวลา
ทำให้ควบคุมเครื่องมือไฟฟ้าได้ดีขึ้น เมื่อเมืองเดทที่ไม่คาดคัน

f) แต่งตัวให้ดีกุณ อย่าสวมเสื้อผ้าหัวใจวายหรือเสื้อเครื่องประดับ ให้
ผู้อื่นสืบค้นและถุงมืออยู่ห่างจากขันส่วนที่เคลื่อนที่
เสื้อผ้าหลวม เครื่องประดับหรือของมยาอาญาภัยส่วนหมุนรั้ง
เข้าไป

g) ถ้าออกแบบเครื่องมือไฟฟ้าไว้ให้ต่อ กบชุดดูดฝุ่นหรือเศษวัสดุ
ให้เขื่อมต่อและใช้งานอย่างถูกต้อง
ใช้เครื่องเก็บฝุ่นเพื่อลดฝุ่นลงที่อันตราย

4) การใช้ช้อนบ่ารุงวักษากเครื่องมือไฟฟ้า

a) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าโดยไม่สนใจกำลัง ใช้เครื่องมือที่ถูกต้องกับ
งานของคุณ
เครื่องมือไฟฟ้าที่ถูกออกแบบจะทำงานได้ดีกว่าและปลอดภัยกว่า ใน
อัตราตามที่ออกแบบไว้แล้ว

b) อย่าใช้เครื่องมือไฟฟ้าสักวัสดุปิดเปิบไม่ได้
เครื่องมือไฟฟ้าที่ควบคุมด้วยสวิตซ์ไม่ได้จะมีอันตรายและต้อง
ซ้อมเสียง

c) ถอดปลั๊กจากแหล่งไฟฟ้าและ/หรืออุดแบบเดตอิร์อุปกรณ์เสริม หรือเก็บ
รักษา
มาตรฐานการป้องกันเข็นนั่งลดความเสี่ยงของอุบัติเหตุที่
เครื่องมือไฟฟ้าจะรีบทำงานโดยไม่ตั้งใจ

d) เก็บเครื่องมือไฟฟ้าให้ห่างจากเด็ก และอย่าถือให้ผู้ที่ไม่เคยชิน
กับเครื่องมือไฟฟ้าหรือไม่คุ้นเคยกับเข้ามา เนื่องจากเด็กนั้นให้ใช้เครื่องมือไฟฟ้า
เครื่องมือไฟฟ้าเป็นสิ่งที่มีอันตรายมากเมื่ออยู่ในมือของคนที่ไม่เข้าใจ

e) นำรุงวักษากเครื่องมือไฟฟ้า ตรวจดูศูนย์เคลื่อน ส่วนนิดเดง ชำรุด
หรือสภาพอื่นๆ ที่มีผลต่อการทำงานของเครื่องมือไฟฟ้า
หากชำรุด ให้ซ่อมแซมเสียก่อนใช้งาน
อุบัติเหตุจำนวนมากเกิดจากเครื่องมือไฟฟ้าที่นำรุงรักษาไม่ดีพอ

f) ให้เครื่องมือตัดที่บ่ารุงรักษาอย่างถูกต้องและมีขอบคมจะไม่ต้อง
บิดอ แลควบคุมได้ยากกว่า

g) ใช้เครื่องมืออุด อุปกรณ์เสริม และเครื่องมือชันล็อกชันน้อย อย่าง
ตามค่านะนิยม เนื่องจากเด็กนั้น โดยค่านิยมส่งผลกระทบการทำงาน และงานที่
จะทำ
การใช้เครื่องมือเพื่อทำงานที่แตกต่างไปจากสิ่งที่ก้าหนดไว้เหล่า
นั้น อาจก่อให้เกิดอันตรายได้

5) การซ่อมบำรุง

a) ให้ช่างซ่อมที่ชำนาญเป็นผู้ซ่อม และเปลี่ยนอะไหล่ที่เป็นของแท้
ทำให้เครื่องมือไฟฟ้ามีความปลอดภัย

คำเตือน

เก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ

หากไม่ได้ใช้ ควรเก็บให้พ้นมือเด็กและผู้ไม่ชำนาญ

คำเตือนด้านความปลอดภัยเลือยฉลุ

- จับเครื่องเมื่อไฟฟ้าที่รุ่ดจับคิดหุ่มคนวนเท่านั้นในกรณีที่ใช้งานขณะเขียนส่วนตัวอาจสัมผัสกับสายไฟที่ซ่อนอยู่ด้านหลังหรือสายไฟของตัวเครื่องเมื่อเวลาอุปกรณ์ติดเพื่อตักลับ “กระแสไฟฟ้า” อาจทำให้เขียนส่วนโลหะเบล้อของเครื่องลืมไฟฟ้า “มีกระแสไฟ” และทำให้ผู้ใช้งานไฟฟ้าที่รีดตัดได้

คำเตือนด้านความปลอดภัยเพิ่มเติม

- เลือยฉลุนี้ใช้มอเตอร์กำลังสูง หากใช้เครื่องเมื่อว่าความเร็วต่ำอย่างต่อเนื่องจะเกิดแรงหมุนแปรรูปที่มอเตอร์ซึ่งอาจทำให้เกิดมอเตอร์ติดตัดได้ ให้ใช้งานเครื่องเมื่อไฟฟ้าอย่างระมัดระวังอย่างให้หัวดูดต่าง ๆ ติดอยู่ที่ใบเลือยระหว่างใช้งาน บันทุกความเร็วไปเลือยกให้เหมาะสมเพื่อให้ตัดวัสดุได้ง่ายขึ้น
- ตรวจดูไฟแหล่งไฟฟ้าที่จะใช้ตั้งงกบรายละเอียดจำเพาะบนแผ่นป้ายของเลือยไฟฟ้า
- ตรวจดูไฟสวิตช์ไฟฟ้าอยู่ในตำแหน่ง OFF ถ้าเสียงคลิกหักกับด้ามเสียงเมื่อสวิตช์หักในตำแหน่ง ON เครื่องใช้ไฟฟ้าจะทำงานแทนที่ และทำให้เกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงได้
- เมื่อเขียนที่ทำงานอยู่ทั่วจากแหล่งจ่ายไฟ ให้ใช้สายห่วงที่ติดแลนวิ่งความเร็วไฟฟ้ามากพอ ควรพยายามให้สายห่วงสั้นที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ผู้ใหญ่จะต้องดูแลเด็ก

a) สมควรห้ามก้ามผัน

b) ใช้อุปกรณ์ดูดผุ่มนิ่งๆ

เมื่อใช้อุปกรณ์ดูดผุ่มนิ่น ให้ต่อหัวอุบัติหัวท่อของอุปกรณ์ดูดผุ่น

- ในระหว่างการใช้งาน ห้ามสัมผัสส่วนที่เป็นโลหะของเครื่องเมื่อ
- การเปลี่ยนใบเลือย
 - เมื่อเปลี่ยนใบมีด ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบิดสวิตช์เป็น OFF แล้ว ถอดปลั๊กออกจากฐานรอง
 - อย่าเปิดคันโยกเมื่อเมื่อหลังเจร์กเลื่อนด้วย
 - ต้องให้แน่ใจว่าส่วนที่ยืน nokma ของใบเลือยถูกเสียงไวน์ด้วยดีใบเลือยอย่างบล็อกภัยแผล (รูปที่ 2)
 - ต้องให้แน่ใจว่าใบเลือยติดตั้งอยู่ระหว่างร่องของลูกกลิ้ง (รูปที่ 2)
- ที่ความเร็วต่ำ (ถังเชื้อไปที่: 1 หรือ 2) น้ำห้ามเลือกไม่ได้ไว้กีความหนา เกิน 10 มม. หรือเหล็กที่มีความหนาเกิน 1 มม.
- เพื่อป้องกันไม่ให้ใบเลือยหลุดออก เสียหายหรือสึกหรอมากเกินไปในหลังเจร์ก กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่แห้งร้าวติดตั้งอยู่กับชั้นงานในขณะที่ทำการเปลี่ยย
- เพื่อสร้างความแม่นยำในการตัดเมื่อใช้งานน้ำ (รูปที่ 13) ให้ดังคำแนะนำ ทำงานแบบวงจรปั๊ปที่ “0”
- เมื่อฉลุสั้นคงเล็ก ๆ ให้หลักความเร็วของเลือยลง ถ้าใช้ความเร็วสูงเกิน อาจทำให้ใบเลือยก้าด
- การตัดเป็นวงกลมจะต้องตัดโดยให้ใบเลือยกอยู่ต่ำแห่งแนวตั้งพอดี ประมาณกับพื้นผิวด้านล่างของฐาน

- การตัดแนวเฉียงจะไม่สามารถทำได้เมื่อใช้อุปกรณ์ดูดผุ่นลง

- อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้า (RCD)

การใช้อุปกรณ์ป้องกันไฟฟ้าดูดแนวน้ำให้ช่วยกับกระแสไฟฟ้าที่กำหนด 30 มิลลิแอมป์ หรือน้อยกว่าต่อลดเวลา

ชื่อชิ้นส่วน (รูปที่ 1 - รูปที่ 18)

Ⓐ	สวิตช์	Ⓐ	ราน้ำ
Ⓑ	คันโยก	Ⓑ	ชุดเก็บผุ่น
Ⓒ	ลูกบัน	Ⓒ	ครอบปีกเลือย
Ⓓ	ตัวดึงใบเลือย	Ⓓ	สกรูเกี่ยวไว้ / ตะปุ
Ⓔ	ใบเลือย	Ⓔ	ฐานตัวรอง
Ⓕ	ลูกกลิ้ง	Ⓕ	ประแจเลื่อนหกเหลี่ยม
Ⓖ	ฐาน	Ⓖ	หินลับ
Ⓗ	ฐานรอง	Ⓗ	รากันเซซ์วัสดุ
Ⓘ	หน้าปัด	Ⓘ	เคลส

สัญลักษณ์

คำเตือน

สัญลักษณ์ที่หันกับอุปกรณ์มีดังต่อไปนี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจความหมายเป็นอย่างดีก่อนใช้งาน

	CJ160V / CJ160VA: เลือยฉลุ
	อ่านคำเตือนด้านความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงคำแนะนำทั้งหมด
	แรงดันไฟฟ้าพิเศษ
	ไฟกระแสสลับ
	กำลังไฟฟ้า
	ความเร็วอิสระ
	การเปิดเครื่อง
	การปิดเครื่อง
	ปลดปลั๊กหลักจากเดรรับ
	เครื่องมือคลาส II

อุปกรณ์มาตรฐาน

นอกจากชิ้นส่วนหลัก (1 เครื่อง) ชุดเครื่องเมื่อเชื่อมมืออันดับมีอุปกรณ์เสริมที่ระบุไว้ในตารางด้านล่าง

- ใบมีด (เลขที่ 41, เลขที่ 42, เลขที่ 123X) อย่างละ 1 ชิ้น
เลขที่ 41: ดู ตารางที่ 1
เลขที่ 42: เก็บในนับเลขที่ 12 (ตารางที่ 1)
เลขที่ 123X: 佳能หลักอ่อน 1.5 — 10 มม.
- ฐานตัวรอง..... 1
- ประแจเลื่อนหกเหลี่ยม..... 1

ไทย

○ ร่างกันเซชั่นสุด	1
○ ชุดเก็บฝุ่น	1
○ ครอบชี้เลือย	1

อาจเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์มาตรฐานได้โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

การใช้งาน

- การตัดไม้และเชาะร่องต่าง ๆ
- การตัดเหล็กและมุน แผ่นอะลูมิเนียม และแผ่นทองแดง
- การตัดพลาสติกสังเคราะห์ เช่น เฟโนอลเรซิน และไวนิลคลอโรไรด์
- การตัดวัสดุก่อสร้างที่บางและนิ่ม
- การตัดแผ่นสแตนเลส (โดยใช้ใบเลื่อยเบอร์ 97)

รายละเอียดจำเพาะ

แรงดันไฟฟ้า (ขึ้นอยู่กับข้อต่อที่)*	(110, 120, 220 230, 240 โวลท์) ~
กำลังอินพุต*	800 วัตต์
ความลึกของคลองเลื่อยสูงสุด	ไม้ 160 มม. เหล็กกลม 10 มม.
ความเร็วขณะไม้มีให้เลือก*	800 - 2800 รอบ/นาที
ช่วงขั้ก	26 มม.
รัศมีตัดน้อยที่สุด	25 มม.
น้ำหนัก (ไม่มีสาย)	2.5 กก

* 佳能将根据刀具、木料和金属的种类选择最佳转速
** 从木料上切下木屑时，产生的热量可能使刀片温度过高。因此，在连续切割时，请确保在每次切割之间留出足够的时间间隔。

หมายเหตุ

เนื่องจากข้อมูลทางเทคนิคและสภาพการทำงานของเครื่องมืออาจมีความแตกต่างกันตามขนาดที่ต่างกัน จึงแนะนำให้ใช้ใบเลื่อยที่เหมาะสมที่สุด สำหรับงานที่ต้องการตัดต่อไม้

การติดตั้งและการใช้งาน

การดำเนินการ	รูป	หน้า
การเปลี่ยนใบเลื่อย	2	30
การปรับความเร็วในการใช้งานของใบเลื่อย*1	3	30
การใช้งานสวิตซ์	4	31
วิธีการใช้ไฟ LED	5	31
การทำงานแบบวงจร	6	31
ร่างกันเซชั่นสุด	7	31
ฐานตัวรอง*2	8	32
ครอบชี้เลือย	9	32
การจัดเก็บประแจเลื่อนหกเหลี่ยม	10	32
การติดตั้งตัวนำ	11	32
การตัดเป็นเส้นตรง	12	32
การตัดวงกลมหรือโค้งของวงกลม	13	32

การตัดวัสดุโลหะ	14	33
การตัดมุน	15	33
การเชาะร่อง	16	33
เกี่ยวกับการตัดจานเหล็กอ่อน	17	34
การเชื่อมต่อภบเครื่องทำความสะอาด	18	34
การเลือกอุปกรณ์เสริม	—	35

*1 เครื่องมือที่มีการทำงานสองโหมด: “โหมดมาตรฐาน” และ “โหมดอโต้”

(1) โหมดมาตรฐาน

คุณสามารถปรับความเร็วการเคลื่อนที่ของใบได้ระหว่าง 800 ถึง 2800 /นาที โดยการปรับปุ่มหมุนตั้งแต่ “1” ถึง “5”

(2) โหมดอโต้

โหมดอโต้ “A” จะปรับความเร็วการทำงานของใบเป็น 1400 /นาที หรือ 2800 /นาที โดยอัตโนมัติ ขึ้นอยู่กับความหนักของงาน ซึ่งจะส่งผลให้การตัดสนับสนุนและระดับเสียงของเครื่องมือลดลง ทั้งก่อนและในระหว่างการทำงาน

ปั๊บปุ่มหมุนเพื่อเลือกโหมดและระดับความเร็วที่เหมาะสมที่สุด สำหรับสภาพการทำงานของคุณรวมถึงวัสดุ

ความเร็วการทำงานของใบ

โหมด	ปุ่มหมุน	ความเร็วการทำงานของใบ
โหมดมาตรฐาน	1 - 5	800 - 2800 /นาที
โหมดอโต้	A	ไม่มีให้เลือก: 1400 /นาที มีให้เลือก: 2800 /นาที

ในโหมดอโต้ ความถี่การสั่นสะเทือนอาจไม่เพิ่มถึง 2800 /นาที หรือไม่เกินมากกว่า 1400 /นาที ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับตัวแปรต่างๆ เช่น ประเภทของงาน

หมายเหตุ*2

เมื่อประคบบนฐานตัวรองแล้ว ระยะที่ปีมีดยืนจากสุดท้ายของวัสดุที่ต้องตัดจะลดลง 3 มม. เมื่อเลื่อยใบมีดลงจนถึงจุดที่ต่อไปนี้ ให้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าใบมีดพับลงจากวัสดุ

การเลือกใบเลื่อย

ใบเลื่อยในอุปกรณ์ที่ให้เลือก

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและผลงานสูงสุด จะต้องเลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมที่สุดกับประเภทและความหนาของวัสดุที่จะตัด มีอุปกรณ์เสริมมาตรฐาน เป็นใบเลื่อยสามประเภทให้เลือกใช้ มีเบอร์ของใบเลื่อยลักษณะไว้ใกล้ปลายที่จับของใบเลื่อยแต่ละใบ

ให้เลือกใบเลื่อยที่เหมาะสมโดยดูจากตารางที่ 1

การบำรุงรักษาและการตรวจสอบ

1. ตรวจสอบใบเลื่อย

การใช้ใบเลื่อยที่หารื้อเสียหายอย่างต่อเนื่องจะส่งผลให้ประสิทธิภาพในการตัดลดลง และอาจทำให้มอเตอร์ทำงานเกินพิกัด ให้เปลี่ยนใบเลื่อยใหม่ทันทีถ้าใบเลื่อยมีรอยขัดถูกมากเกินไป

2. การตรวจสอบสกรูขี้ด

ให้ตรวจสอบสกรูขี้ดเสมอ และให้ขันได้อย่างถูกต้อง ถ้าสกรูหลวม ให้ขันเสียใหม่โดยทันทีที่ มีเดนั่นอาจเกิดอันตรายมาก

3. การบำรุงรักษาของเตอร์

การดูแลของมอเตอร์เป็นหัวใจสำคัญของเครื่องมือไฟฟ้า ให้ใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดลัดวงของมอเตอร์ชำรุดและ/หรือเสียกันหรือน้ำมัน

4. การตรวจสอบประการบ่อน

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและป้องกันการเกิดไฟฟ้าช็อก ให้ตรวจสอบประการบอนและเปลี่ยนชื้นส่วนในเครื่องมือโดยศูนย์ให้บริการที่ได้รับอนุญาตจากอธิการฯเท่านั้น

5. การเปลี่ยนสายไฟ

หากสายไฟเครื่องมือเสียหาย ให้ส่งศูนย์ให้บริการของอธิการฯที่ได้รับอนุญาตเพื่อเปลี่ยนสายไฟใหม่

ข้อควรระวัง

ต้องปฏิบัติตามระเบียบและมาตรฐานความปลอดภัยของแต่ละประเทศในการใช้งานและบำรุงรักษาเครื่องมือไฟฟ้า

หมายเหตุ

เนื่องจากอธิการฯมีแผนงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รายละเอียดจำเพาะนี้จึงอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

ตารางที่ 1 รายการใบเม็ดที่เหมาะสม

วัสดุที่จะตัด	คุณภาพของวัสดุ	ใบเลื่อย	เบอร์ 1 (ยาวพิเศษ)	เบอร์ 11	เบอร์ 12	เบอร์ 15	เบอร์ 16	เบอร์ 21	เบอร์ 22	เบอร์ 41	เบอร์ 97
		ความหนาวัสดุ (มม.)									
ไม้	ไม้ทั่วไป	ต่ำกว่า 135	10 ~ 55	ต่ำกว่า 20				10 ~ 55	5 ~ 40	10 ~ 65	
	ไม้อัด		5 ~ 30	ต่ำกว่า 10				5 ~ 30	3 ~ 20		
เหล็กแผ่น	แผ่นเหล็กกลมมน				3 ~ 6	ต่ำกว่า 3					2 ~ 5
	แผ่นเหล็กกล้าไร้สนิม										1.5 ~ 2.5
โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก	อะลูมิเนียม ทองแดง ทองเหลือง				3 ~ 12	ต่ำกว่า 3					ต่ำกว่า 5
	โครงอะลูมิเนียม				สูงไม่เกิน 25						สูงไม่เกิน 25
พลาสติก	เพลนอลเรซิน เมลาไมนเรซิน เบ็นตัน				5 ~ 20	ต่ำกว่า 6	5 ~ 15	ต่ำกว่า 6			5 ~ 15
	ไวนิลคลอรีไพร์ต อะคริลิคเรซิน เบ็นตัน		5 ~ 30	ต่ำกว่า 10	5 ~ 20	ต่ำกว่า 5	5 ~ 30	3 ~ 20			5 ~ 15
	โพลีเอทิลีนแบบโพลี สไตรอล แบบโพลี		10 ~ 55	3 ~ 25	5 ~ 25	3 ~ 25	10 ~ 55	3 ~ 40			5 ~ 25
เยื่อไม้	กระดาษแข็ง กระดาษลูกฟูก		10 ~ 55	3 ~ 25				10 ~ 55	3 ~ 40		
	แผ่นเมล็ดแข็ง				3 ~ 25	ต่ำกว่า 6					3 ~ 25
	แผ่นไฟเบอร์					ต่ำกว่า 6					

หมายเหตุ

รัศมีการเลื่อยต่ำสุดของใบเลื่อยเบอร์ 1 (ยาวพิเศษ) เบอร์ 21 เบอร์ 22 และเบอร์ 41 คือ 100 มม.

PERINGATAN UMUM KESELAMATAN PENGGUNAAN PERKAKAS LISTRIK

⚠ PERINGATAN

Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk.

Tidak mematuhi peringatan dan petunjuk dapat mengakibatkan sengatan listrik, kebakaran, dan/atau cedera serius.

Simpan semua peringatan dan petunjuk untuk rujukan di masa yang akan datang.

Istilah "perkakas listrik" dalam peringatan merujuk pada perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya listrik (dengan kabel) atau perkakas listrik yang dioperasikan dengan daya baterai (tanpa kabel).

1) Keselamatan area kerja

- a) Jaga agar area kerja tetap bersih dan berpencahayaan cukup.

Area yang berantakan atau gelap dapat mengundang kecelakaan.

- b) Jangan operasikan perkakas listrik pada lingkungan yang mudah meledak, seperti di tempat yang memiliki cairan yang mudah terbakar, gas, atau debu.

Perkakas listrik menghasilkan percikan api yang dapat menyalaan debu atau gas.

- c) Jauhkan anak-anak dan orang-orang yang ada di sekitar saat mengoperasikan perkakas listrik. Gangguan dapat mengakibatkan Anda kehilangan kendali.

2) Keselamatan listrik

- a) Colokan perkakas listrik harus sama dengan stopkontak.

Jangan pernah sama sekali mengubah colokan karena alasan apa pun.

Jangan pakai colokan adaptor apa pun dengan perkakas listrik yang dibumikan (diardekan).

Colokan yang tidak dimodifikasi dan outlet yang cocok akan mengurangi risiko sengatan listrik.

- b) Hindari sentuhan tubuh dengan permukaan yang dibumikan atau diardekan, seperti pipa, radiator, kompor dan kulkas.

Risiko sengatan listrik semakin besar jika tubuh Anda dibumikan atau diardekan.

- c) Jauhkan perkakas listrik dari hujan atau kondisi basah.

Air yang masuk ke dalam perkakas listrik dapat meningkatkan risiko sengatan listrik.

- d) Jangan menyalahgunakan kabel. Jangan pernah sekali-kali memakai kabel untuk mengangkat, menarik, atau melepaskan colokan perkakas listrik. Jauhkan kabel dari panas, minyak, tepi yang tajam, atau benda-benda yang bergerak.

Kabel yang rusak atau semerawut meningkatkan risiko sengatan listrik.

- e) Saat mengoperasikan perkakas listrik di luar ruangan, pakai kabel ekstensi yang sesuai untuk digunakan di luar ruangan.

Penggunaan kabel yang cocok untuk penggunaan di luar ruang mengurangi risiko sengatan listrik.

- f) Jika mengoperasikan perkakas listrik di lingkungan yang lembap tidak dapat dihindari, gunakan pasokan listrik yang terlindungi oleh perangkat arus residual (RCD).

Penggunaan RCD mengurangi risiko sengatan listrik.

3) Keselamatan pribadi

- a) Tetaplah waspada, lihat apa yang Anda kerjakan, dan gunakan akal sehat saat mengoperasikan perkakas listrik.

Jangan gunakan perkakas listrik saat Anda lelah atau di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, atau pengobatan.

Hilangnya perhatian sesaat saat mengoperasikan perkakas listrik dapat mengakibatkan cedera pribadi yang serius.

- b) Penggunaan peralatan pelindung pribadi. Pakai selalu pelindung mata.

Peralatan pribadi seperti masker debu, sepatu keselamatan anti licin, topi proyek, atau pelindung pendengaran yang dipakai untuk kondisi yang sesuai akan mengurangi cedera pribadi.

- c) Cegah penyalakan yang tidak diinginkan.

Pastikan sakelar berada di posisi mati sebelum menyambungkan ke sumber dan/atau paket baterai, mengangkat atau membawa perkakas. Membawa perkakas listrik dengan jari pada sakelar atau menyalakan perkakas listrik daya yang sakelarnya masih aktif dapat mengundang kecelakaan.

- d) Lepaskan tombol kunci penyesuaian atau kunci pas sebelum menyalakan perkakas listrik.

Kunci pas atau kunci yang dibiarakan terpasang pada bagian perkakas listrik yang berputar dapat mengakibatkan cedera pribadi.

- e) Jangan menjauhi secara berlebihan. Jaga agar posisi kaki tetap kokoh dan seimbang sepanjang waktu.

Hal ini akan memungkinkan kendali perkakas listrik yang lebih baik jika situasi yang tidak diharapkan terjadi.

- f) Berpakaian dengan benar. Jangan memakai pakaian yang longgar atau perhiasan. Jauhkan rambut, pakaian, dan sarung tangan dari bagian-bagian yang bergerak.

Pakaian yang longgar, perhiasan, atau rambut yang panjang dapat terperangkap dalam bagian-bagian yang bergerak.

- g) Jika perangkat untuk mengambil dan mengumpulkan debu disediakan, pastikan perangkat tersebut telah tersambung dan digunakan dengan benar.

Penggunaan alat pengumpul debu dapat mengurangi bahaya terkait debu.

4) Penggunaan dan perawatan perkakas listrik

- a) Jangan gunakan perkakas listrik secara paksa. Gunakan perkakas listrik yang sesuai untuk penggunaan Anda.

Perkakas listrik yang sesuai akan melakukan fungsinya dengan benar dan lebih aman sesuai dengan kegunaannya.

- b) Jangan gunakan perkakas listrik jika sakelar tidak bisa dinyalakan dan dimatikan.

Perkakas listrik mana saja yang sakelarnya rusak tidak dapat dikendalikan dan membahayakan serta harus diperbaiki.

- c) Lepaskan colokan dari sumber daya dan/atau baterai dari perkakas listrik sebelum melakukan penyesuaian, mengganti aksesoris, atau menyimpan perkakas listrik.

Tindakan keselamatan pencegahan seperti itu mengurangi risiko menyalanya perkakas listrik secara tidak sengaja.

- d) Simpan perkakas listrik yang tidak dipakai dari jangkauan anak-anak dan jangan izinkan orang yang tidak mengerti penggunaan perkakas listrik atau petunjuk ini untuk mengoperasikan perkakas listrik. Perkakas listrik berbahaya jika berada di tangan pengguna yang tidak terlatih.

- e) Merawat perkakas listrik. Periksa bagian yang tidak selaras atau macet, komponen yang patah, dan kondisi lain apa pun yang dapat memengaruhi pengoperasian perkakas listrik.

- Jika rusak, perbaiki perkakas listrik sebelum digunakan.**
- Banyak kecelakaan terjadi karena perkakas listrik yang tidak dirawat dengan baik.*
- f) **Jaga agar alat pemotong tetap tajam dan bersih.**
Alat potong yang dirawat dengan baik dengan bilah potong yang tajam kecil kemungkinannya macet dan lebih mudah dikontrol.
- g) **Gunakan perkakas listrik, aksesoris, dan potongan alatnya dll. sesuai dengan petunjuk ini, dengan mempertimbangkan kondisi kerja dan pekerjaan yang akan dilaksanakan.**
Penggunaan perkakas listrik untuk pengoperasian yang berbeda dengan yang diinginkan dapat mengakibatkan situasi berbahaya.
- 5) **Servis**
a) Servislah perkakas listrik Anda oleh teknisi perbaikan yang berkualifikasi hanya menggunakan komponen pengganti yang identik.
Hal ini akan memastikan terjaganya keselamatan penggunaan perkakas listrik.

TINDAKAN PENCEGAHAN

Jauhkan anak-anak dan orang yang tidak terkait.

Saat tidak dipakai, alat harus disimpan di luar jangkauan anak-anak dan orang yang tidak terkait.

PERINGATAN KESELAMATAN GERGAJI UKIR

1. Pegang perkakas listrik pada permukaan genggam berinsulasi ketika melaksanakan pengoperasian di mana aksesoris pemotongannya dapat bersentuhan dengan kabel tersembunyi atau kabelnya sendiri. Aksesoris pemotongan yang bersentuhan kabel "hidup" dapat membuat bagian logam perkakas listrik yang tersingkap menjadi "hidup" dan operator tersengat listrik.

PERINGATAN KESELAMATAN TAMBAHAN

1. Gergaji ukir ini menggunakan motor berdaya tinggi. Jika mesin digunakan secara terus menerus pada kecepatan rendah, beban tambahan akan dikenakan pada motor yang dapat mengakibatkan motor macet. Selalu operasikan perkakas daya sehingga bilahnya tidak terjepit bahan selama pengoperasian. Selalu setel kecepatan bilah untuk memungkinkan pemotongan secara halus.
2. Pastikan bahwa sumber daya yang akan digunakan mematuhi persyaratan daya yang telah ditetapkan pada plakat nama produk.
3. Pastikan bahwa sakelar daya berada pada posisi MATI. Jika colokan terhubung ke stopkontak saat sakelar daya dalam posisi HIDUP, perkakas listrik dapat segera menyala, sehingga dapat mengakibatkan kecelakaan serius.
4. Ketika area kerja jauh dari sumber daya, gunakan kabel ekstensi ketebalan yang cukup dan kapasitas yang sesuai. Kabel ekstensi harus dibuat sependek mungkin sesuai kebutuhan.
5. Debu yang dihasilkan saat pengoperasian *Debu yang dihasilkan saat pengoperasian secara normal dapat berdampak pada kesehatan operator. Dianjurkan hal-hal sebagai berikut.*

- a) **Pakailah masker debu**
b) **Gunakan perlengkapan pengumpul debu eksternal**

Ketika menggunakan perlengkapan pengumpul debu eksternal, sambungkan adaptor dengan selang dari perlengkapan pengumpul debu eksternal.

6. Saat penggunaan, jangan sentuh bagian logam dari tool.
7. Mengganti bilah
- Pastikan sakelar dalam posisi MATI dan lepas colokan dari stop kontak ketika mengganti bilah.
- Jangan membuka tuas ketika pendorong sedang bergerak.
- Pastikan tonjolan bila yang dimasukkan ke penyangga bilah telah benar. (**Gbr. 2**)
8. Pada kecepatan rendah (pengaturan putaran: 1 atau 2) jangan memotong kayu dengan ketebalan lebih dari 10 mm atau logam dengan ketebalan lebih dari 1 mm.
9. Untuk mencegah agar bilah tidak tercabut, kerusakan atau keausan pada pendorong, pastikan memasang permukaan plat dasar pada benda kerja ketika menggergaji.
10. Untuk memastikan pemotongan yang akurat ketika menggunakan pemandu (**Gbr. 13**), selalu atur posisi orbital ke angka "0".
11. Ketika menggergaji busur lingkaran kecil, kurang kecepatan umpan pada mesin. Jika mesin mengumpulkan terlalu cepat, maka akan dapat menyebabkan bilah patah.
12. Pemotongan melingkar harus dilakukan dengan bilah kira-kira tegak lurus dengan permukaan alas bagian bawah.
13. Pemotongan angular tidak dapat dilakukan saat mengadopsi pengumpul debu.
14. RCD
Sebaiknya gunakan perangkat arus residual dengan nilai arus residual 30 mA atau kurang sepanjang waktu.

NAMA BAGIAN (Gbr. 1 - Gbr. 18)

Ⓐ	Sakelar	①	Pemandu
Ⓑ	Tuas	②	Pengumpul debu
Ⓒ	Pendorong	③	Penutup serpihan
Ⓓ	Penyangga bilah	④	Sekrup Kayu / Paku
Ⓔ	Bilah	⑤	Sub alas
Ⓕ	Penggulung	⑥	Pemutar kunci segi enam
Ⓖ	Alas	⑦	Peminyak
Ⓗ	Plat dasar	⑧	Pelindung serpihan
Ⓘ	Putaran	⑨	Wadah

SIMBOL

PERINGATAN

Berikut simbol yang digunakan untuk mesin. Pastikan bahwa Anda memahami artinya sebelum digunakan.

	CJ160V / CJ160VA: Gergaji Ukir
	Bacalah semua peringatan keselamatan dan semua petunjuk.
V	Nilai voltase
~	Arus bolak-balik
P	Input Daya
η_0	Kecepatan tanpa muatan
	Sakelar HIDUP

Bahasa Indonesia

	Sakelar MATI
	Lepaskan colokan utama dari stopkontak listrik
	Alat Kelas II

Menyetel pengoperasian orbital	6	31
Pelindung serpihan	7	31
Sub alas*2	8	32
Penutup serpihan	9	32
Mewadahi kunci segi enam	10	32
Memasang pemandu	11	32
Pemotongan garis lurus	12	32
Memotong lingkaran atau busur lingkaran	13	32
Memotong bahan logam	14	33
Pemotongan bersudut	15	33
Pemotongan kantung	16	33
Terkait pemotongan plat baja tahan karat	17	34
Menyambungkan pembersih	18	34
Memilih aksesoris	—	35

AKSESORI STANDAR

Selain unit utama (1 unit), paket berisi aksesoris yang tercantum di bawah ini.

- Bilah (No. 41, No. 42, No. 123X) masing-masing 1
No. 41: Lihat **Tabel 1**
No. 42: Sama dengan No. 12 (**Tabel 1**)
No. 123X: Plat baja sedang 1,5 – 10 mm
- Sub alas.....1
- Pemutar kunci segi enam.....1
- Pelindung serpihan.....1
- Pengumpul debu.....1
- Penutup serpihan.....1

Aksesoris standar dapat berubah tanpa pemberitahuan.

PENGGUNAAN

- Pemotongan berbagai macam kayu dan pemotongan kantung
- Pemotongan plat baja sedang, plat aluminium, dan plat tembaga
- Pemotongan resin sintetis, seperti resin fenol dan vinil klorida
- Pemotongan bahan konstruksi yang tipis dan lembut
- Pemotongan plat tahan karat (dengan Bilah No. 97)

SPESIFIKASI

Voltase (menurut area)*	(110V, 120V, 220V, 230V, 240V) ~
Input daya*	800 W
Kedalaman pemotongan maks	Kayu 160 mm Baja sedang 10 mm
Tanpa kecepatan muat*	800 - 2800 /mnt
Ayunan	26 mm
Radius pemotongan min.	25 mm
Berat (tanpa kabel)	2,5 kg

* Pastikan untuk memeriksa pelat nama pada produk karena dapat berubah menurut area.

CATATAN

Sehubungan dengan program penelitian dan pengembangan HITACHI yang berkelanjutan, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

PEMASANGAN DAN PENGOPERASIAN

Tindakan	Gambar	Halaman
Mengganti bilah	2	30
Menyetel kecepatan pengoperasian bilah*1	3	30
Pengoperasian sakelar	4	31
Cara memakai lampu LED	5	31

*1 Alat dilengkapi dengan dua mode: "Mode Standar" dan "Mode Otomatis".

(1) Mode Standar

Anda dapat mengubah kecepatan operasi pisau antara 800 ke 2800 /mnt dengan menyesuaikan putaran dari "1" ke "5".

(2) Mode Otomatis

Bergantung pada beban kerjanya, Mode Otomatis "A" akan otomatis mengubah kecepatan operasi pisau ke 1400 /mnt atau 2800 /mnt. Ini berdampak pada getaran dan kebisingan yang lebih rendah sebelum dan sesudah operasi.

Sesuaikan putaran untuk mode dan kecepatan yang paling sesuai untuk kondisi dan material tugas Anda.

Kecepatan operasi pisau

Mode	Putaran	Kecepatan operasi pisau
Mode Standar	1 – 5	800 – 2800 /mnt
Mode Otomatis	A	Tanpa beban: 1400 /mnt Dengan beban: 2800 /mnt

Dengan Mode Otomatis, frekuensi getaran mungkin tidak mencapai 2800 /mnt atau kembali ke 1400 /mnt bergantung pada variabel seperti jenis pekerjaan.

CATATAN*2

Ketika sub alas terpasang, tonjolan bilah dari material yang sedang dipotong akan berkurang 3mm. Ketika bilah telah digerakkan hingga ke titik terendah, periksa untuk memastikan bahwa bilah menonjol keluar dari material.

PEMILIHAN BILAH

Bilah aksesoris

Untuk memastikan efisiensi dan hasil pengoperasian yang maksimal, penting sekali memilih bilah yang paling sesuai untuk tipe dan ketebalan bahan yang akan dipotong. Disediakan tiga jenis bilah sebagai aksesoris standar. Nomor bilah dipahat di dekat bagian pemasangan pada masing-masing bilah. Pilih bilah yang sesuai dengan melihat **Tabel 1**.

PEMELIHARAAN DAN PEMERIKSAAN

1. Memeriksa bilah

Penggunaan bilah yang tumpul atau rusak secara terus menerus akan mengakibatkan berkurangnya efisiensi pemotongan dan dapat menyebabkan motor kelebihan beban. Ganti bilah dengan yang baru segera setelah penggerusan yang berlebihan terlihat.

2. Memeriksa sekrup pemasang

Periksa secara rutin sekrup pemasang dan pastikan sekrup terpasang erat. Jika ada sekrup yang longgar, segera eratkan kembali. Tidak dapat melakukan hal ini dapat mengakibatkan risiko bahaya yang serius.

3. Pemeliharaan motor

Kumparan unit motor adalah "jantung" perkakas listrik. Berhati-hatilah untuk memastikan kumparan tidak rusak dan/atau basah karena oli atau air.

4. Memeriksa sikat karbon

Demi keselamatan dan perlindungan dari sengatan listrik, pemeriksaan dan penggantian sikat karbon pada alat ini HANYA boleh dilakukan oleh Pusat Service Hitachi.

5. Mengganti kabel pasokan

Jika kabel bawaan Perkkas rusak, Perkkas harus dikembalikan ke Pusat Layanan Resmi Hitachi untuk diganti kabelnya.

PERHATIAN

Saat mengoperasikan dan memelihara perkakas listrik, peraturan dan standar keselamatan yang ditetapkan di setiap negara harus dipatuhi.

CATATAN

Karena program penelitian dan pengembangan HITACHI yang terus menerus, spesifikasi di sini dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Tabel 1 Daftar bilah yang sesuai

Bahan yang akan dipotong	Bilah	No. 1 (Super panjang)	No. 11	No. 12	No. 15	No. 16	No. 21	No. 22	No. 41	No. 97
		Ketebalan bahan (mm)								
Kayu	Kayu umum	Di bawah 135	10 - 55	Di bawah 20			10 - 55	5 - 40	10 - 65	
	Kayu lapis		5 - 30	Di bawah 10			5 - 30	3 - 20		
Plat besi	Plat baja sedang				3 - 6	Di bawah 3				2 - 5
	Plat baja tahan karat									1,5 - 2,5
Logam nonferrous	Aluminium, tembaga, kuningan				3 - 12	Di bawah 3				Di bawah 5
	Lembar aluminium				Tinggi sampai dengan 25					Tinggi sampai dengan 25
Plastik	Resin fenol, melamin, resin, dll.				5 - 20	Di bawah 6	5 - 15	Di bawah 6		5 - 15
	Vinil klorida, resin akrilik, dll.		5 - 30	Di bawah 10	5 - 20	Di bawah 5	5 - 30	3 - 20		5 - 15
	Busa polietilena, styro foam		10 - 55	3 - 25	5 - 25	3 - 25	10 - 55	3 - 40		5 - 25
Bubur kayu	Kardus, kertas gelombang		10 - 55	3 - 25			10 - 55	3 - 40		
	Papan keras				3 - 25	Di bawah 6				3 - 25
	Papan serat					Di bawah 6				

CATATAN

Radius pemotongan minimal untuk Bilah No. 1 (Super panjang), No. 21, No. 22 dan No. 41 adalah 100 mm.

الجدول 1 قائمة بالشفرات المناسبة

رقم 97	رقم 41	رقم 22	رقم 21	رقم 16	رقم 15	رقم 12	رقم 11	رقم 1 (طويل للغاية)	الشفرة	المادة التي سيتم قطعها
(سمك المادة (مم)									جودة المادة	
	65 – 10	40 – 5	55 – 10			تحت 20	55 – 10	تحت 135	أواح الخشب المنشور بشكل عام	أواح الخشب المنشور
		20 – 3	30 – 5			تحت 10	30 – 5		خشب رقائقى	
5 – 2				تحت 3	6 – 3				صفحة الفلاذ المطاعو	صفحة حديدية
2.5 – 1.5									صفحة الفلاذ المعاول للصدأ	
تحت 5				تحت 3	12 – 3				الألومينيوم، النحاس، النحاس الأصفر	المعادن غير الحديدية
الارتفاع يصل إلى 25				الارتفاع يصل إلى 25					إطار الألومينيوم	
15 – 5		تحت 6	15 – 5	تحت 6	20 – 5				راتنج الفينول، الميلامين، المواد الرانتجية، وغيرها	المواد البلاستيكية
15 – 5	20 – 3	30 – 5	تحت 5	20 – 5	تحت 10	30 – 5			كلوريド الفينيل، راتنج الإيكليريك، وغيرها	
25 – 5	40 – 3	55 – 10	25 – 3	25 – 5	25 – 3	55 – 10			بولي إيثيلين الرغوي، ستايروول الرغوي	العجينة الورقية
	40 – 3	55 – 10			25 – 3	55 – 10			الورق المقوى، الورق الممزوج	
25 – 3				تحت 6	25 – 3				الأواح الصلدة	الأواح المصنوعة من الفايبر
				تحت 6						

ملاحظة

بعد الحد الأدنى لنصف قطر القطع الخاص بالشفرات رقم 1 (طويل للغاية) ورقم 21 ورقم 22 ورقم 41 هو 100 مم.

تطبيقات

- قطع الواح الخشب المنشور المتوزعة والقطع الحبيبي
- قطع صفاتي الفولاذ المطاوع وصفاتي الألومنيوم والخاسن
- قطع المواد الراتينية الصناعية مثل راتنج الفينول وكلوريド الفينيل
- قطع مواد البناء الرقيقة واللينة
- قطع صفاتي الفولاذ المقاوم للصدأ (مع الشفرة رقم 97)

المواصفات

الجهد الكهربائي (حسب الماناطق*)	110 فولت و 120 فولت و 220 فولت و 230 فولت و 240 فولت (ـ)
إدخال الطاقة*	800 فولت
الحد الأقصى لعمق القطع	الخشب 160 ملم الفولاذ المطاوع 10 ملم
السرعة بدون حمل *	2800 / دقيقة
شوط	26 مم
الحد الأدنى لنصف قطر القطع	25 مم
الوزن (بدون السلك)	2.5 كجم

* تأكيد من فحص لوحة الاسم الموجودة على المنتج حيث أنها عرضة للتغيير حسب المنطقة.

ملاحظة

تقعًا لبرنامج HITACHI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

التركيب والتشغيل

الإجراء	صفحة	الشكل
تغيير الشفرات	30	2
ضبط سرعة تشغيل الشفرة*	30	3
تشغيل المفتاح	31	4
كيفية استخدام ضوء LED	31	5
ضبط التشغيل المداري	31	6
الوقاء من القطع المتاثرة	31	7
القاعدة الفرعية*	32	8
غطاء التريحة	32	9
مثبت قضيب المفتاح السادس	32	10
تركيب الموجة	32	11
القطع المستقيم	32	12
قطع دائرة أو قوس دائري	32	13
قطع المواد المعدنية	33	14
القطع الزاوي	33	15
القطع الحبيبي	33	16
قطع بعثالية لألواح الصلب الذي لا يصدأ	34	17
التوصيل بالمنظف	34	18
تحديد الملحقات	35	—

1* تم تجهيز العدة بوضعين: "الوضع القياسي" و"الوضع التلقائي".

(1) الوضع القياسي

يمكن تغيير سرعة تشغيل الشفرة من 800 إلى 2800 دقيقة من خلال ضبط القرص من "1" إلى "5".

(2) الوضع التلقائي

وأقلاع العمل، فسوف يُغير الوضع التلقائي "A" من سرعة تشغيل الشفرة إلى 1400 دقيقة أو 2800 دقيقة. وهذا لديه تأثير على خفض الاهتزاز والضجيج قبل وإثناء التشغيل.

قم بضبط القرص للوضع والسرعة التي تلائم ظروف المهمة والممواد.

سرعة تشغيل الشفرة

الوضع	المبين	سرعة تشغيل الشفرة
الوضع القياسي	1 - 5	2800 - 800 دقيقة
الوضع التلقائي	A	لا يوجد حمل: 1400 دقيقة مع وجود حمل: 2800 دقيقة

مع استخدام الوضع التلقائي، قد لا يصل تردد الاهتزاز إلى 2800 دقيقة أو يعود إلى 1400 دقيقة وفقاً لمتغيرات مثل نوع العمل.

ملاحظة 2*

عند ربط القاعدة الفرعية، فسوف يتم تقليل نتوء الشفرة من المادة التي يتم قطعها بنسبة 3 مم. عند تحريك الشفرة إلى أسفل نقطه تحقو النتاكل من أنها تبرز من المادة.

اختيار الشفرات

شفرات الملحقات

لضمان الحصول على كفاءة التشغيل القصوى والنتائج المطلوبة، يبعد من الاهتمام اختيار الشفرة التي تناسب نوع وسمك المادة التي سيتم قطعها على النحو الأمثل. تتوفر ثلاثة أنواع من الشفرات كملحقات قياسية. يتم حفر رقم الشفرة بالقرب من جزء التركيب الخاص بكل شفرة. اختر الشفرات المناسبة بالرجوع إلى الجدول 1.

الصيانة والفحص

1 فحص الشفرة

سيؤدي الاستخدام المستمر للشفرة غير الحادة أو التالفة إلى نقص كفاءة القطع وقد يتسبب في زيادة العمل على المحرك. استبدل الشفرة بأخرى جديدة بمجرد ملاحظة وجود تأكل زائد.

2 فحص مسامير التثبيت

قم بالفحص الدوري لكافية مسامير التثبيت والتتأكد من إحكام ربطها بشكل صحيح. في حالة فك أيّة مسامير، قم بإحكام ربطها على الفور. فقد يعرض الفضل في القيام بذلك إلى مخاطر.

3 صيانة المحرك

ملف وحدة المحرك هو "الجزء الأوسط" من آلة الطاقة. تأكيد باستمرار من عدم تلف الملف وأو بله بواسطة الزيت أو الماء.

4 فحص الفرشاة الكربونية

لأمانك والحماية من الصدمات الكهربائية، لا يجب فحص الفرشاة الكربونية واستبدلها بهذه الأداة إلا من قبل مركز خدمة Hitachi المعتمد.

5 استبدال سلك التيار الكهربائي

إذا تلف سلك التيار الكهربائي للأداة، يجب إرجاع الأداة لمركز خدمة Hitachi المعتمد لاستبدال السلك.

تبليغ

في حالة تشغيل العدد الكهربائي أو صيانتها، يجب اتباع تعليمات الأمان والمعايير الخاصة بكل دولة.

ملاحظة

تقعًا لبرنامج HITACHI للبحث والتطوير المستمر، تتغير المواصفات المذكورة هنا دون إعلام مسبق.

أسماء الأجزاء (الشكل 1 - الشكل 18)

تحذيرات السلامة المتعلقة بمنشار الأرض

موجه	①	مقناط	⑥
مجمع الأنترية	⑤	ذراع	⑦
غطاء الشرحية	①	المكبس	⑧
مسمار الخشب / مسمار	⑩	مقبض الشفرة	⑨
القاعدة الفرعية	⑪	شفرة	⑩
مفتاح ربطة سداسي	⑫	اسطوانة	⑪
مزيونة	⑬	قاعدة	⑫
الوقاء من القطع المتناثرة	⑭	لوح القاعدة	⑬
العلبة	⑮	قرص	⑭

الرموز

تحذير

يبين ما يلي الرموز المستخدمة للكهربائية. تأكيد من أنك تفهم معناها قبل الاستخدام.

CJ160V / CJ160VA: رأى تهز هز	
قم بقراءة كافة تحذيرات السلامة وكافة التعليمات.	
جهد كهربائي مقتن	✓
تيار متعدد	~
إدخال الطاقة	P
السرعة بدون حمل	N₀
مفتاح التشغيل (ON)	I
مفتاح إيقاف التشغيل (OFF)	O
افصل قابس المأخذ من المنفذ الكهربائي	
عدة فنة //	

ملحقات قياسية

- بالإضافة إلى الوحدة الرئيسية (وحدة واحدة)، تحتوي المجموعة على الملحقات التي تم رسدها في الجدول أدناه.
- | | |
|---|---|
| ○ | الشفرات (رقم. 41، رقم. 42، رقم. 123X) 1 من كل نوع |
| ○ | رقم: 41 ارجع إلى الجدول 1 |
| ○ | رقم: 42: مثل رقم 12 (الجدول 1) |
| ○ | رقم: 123X: لوح صلب مطابع 1.5 - 10 ملم |
| ○ | القاعدة الفرعية..... |
| ○ | مفتاح ربطة سداسي..... |
| ○ | الوقاء من القطع المتناثرة..... |
| ○ | مجمع الأنترية..... |
| ○ | غطاء الشرحية..... |
- يمكن تغيير الملحقات القياسية دون إخطار.

تحذيرات سلامة إضافية

- 1 أمسك العدة الكهربائية بسطح المقابض المعزولة عند أداء عملية قد تصل فيها ملحقات التقطيع بأسلاك مخفية أو بالسلك الخاص بها. ملحقات التقطيع المتصلة بسلك "ميبار" قد تتعرض للأجزاء المعدنية العدة الكهربائية "المباشرة" وقد تصيب العملي بصدمة كهربائية.
- 1 يستخدم منشار المحننات هذا محركاً علي الطاقة، إذا تم استخدام الجهاز بشكل مستمر بسرعة مخففة، يتم تطبيق حمل إضافي للجهاز مما قد يتبعه حدوث عطل بالمحرك. احرص دائمًا على تشغيل أداة الطاقة بحيث لا تتوقف الشفرة فجأة بسبب المادة أثناء التشغيل. واضبط سرعة الشفرة دائمًا بحيث تنتهي القفل بسلامة.
- 2 تأكيد من أن مصدر الطاقة الذي سيتم استخدامه مطابق لمتطلبات الطاقة المحددة على لوحة الاسم الموجدة على المنتج.
- 3 تأكيد من أن مفتاح الطاقة على الوضع إيقاف.
- 4 في حالة توصيل القابس بال المقابس وكان مفتاح الطاقة على الوضع تشغيل، فيتم تشغيل أداة الطاقة على الفور، مما قد يؤدي إلى وفوع حاد مثل خطير.
- 4 عند إزالة منطقة العمل من مصدر الطاقة، استخدم سلك توصيل إضافي ذو سمك كافٍ وسعة مقتنة، يجب أن يظل سلك التوصيل الإضافي قصيراً يقدر بالستنطاع.
- 5 الغبار الناتج عن التشغيل العادي قد يؤثر على صحة المشغل، لذا، يوصى بإجراء أي مما يلي.

(a) احرص على ارتداء القناع الواقي من الغبار

(b) استخدم جهاز تجميع الأنترية الخارجي

- عند استخدام جهاز تجميع الأنترية الخارجي، قم بتوصيل المهايئ بالطرود من جهاز تجميع الأنترية الخارجي.
- 6 أثناء استخدام، لا تمس الجزء المعدني من الأداة.
 - 7 تغيير الشفرات
 - تأكيد من إيقاف تشغيل الطاقة وفصل القابس من المقابس عند تغيير الشفرات.
 - لا تفتح التراوح عند تحريك المكبس.
 - تأكيد من أن ثقوب الشفرة مثبتة في حامل الشفرة جيداً. (الشكل 2)
 - تأكيد من أن ثقوب الشفرة تقع بين جزئي الأسطوانة (الشكل 2)
 - 8 عند السرعة المنخفضة (ضبط القرص: 1 أو 2) لاقطع أي أخشاب ذات سمك يزيد عن 10 مم أو معانع ذات سمك يزيد عن 1 مم لمراجعة إزاحة الشفرة أو حدوث تلف أو تآكل بالمكبس، برجاء التأكيد من ملائصنة سطح لوح القاعدة بمنطقة العمل أثناء التشغيل.
 - 9 لضمان القطع الدقيق أثناء استخدام الدليل (الشكل 13)، اضبط الوضع المداري دائمًا على "0"
 - 10 أثناء شر قوس دائرى معيّن، قم بقليل إمداد الجهاز بالسرعة. إذا تم إمداد الجهاز بسرعة عالية، فقد تتعرض الشفرة للكسر.
 - 12 يجب أن يتم القطع الدائري مع ضبط الشفرة بشكل عمودي تقريباً على السطح السنفي القاعدة.
 - 13 لا يمكن القيام بالقطع الزاوي عند استخدام مجع الأنترية.
 - 14 RCD يوصى باستخدام التيار الكهربائي المتفق الذي يحتوى على تيار كهربائي مقتن من 30 أمبير أو أقل في جميع الأوقات.

التحذيرات العامة الخاصة بسلامة العدة الكهربائية

⚠ تحذير

قم بقراءة كافة تحذيرات السلامة وكافة التعليمات.

قد يتسبب التخل في إتاء التحذيرات والتعليمات المسردة أدناه في صدمة كهربائية أو حريق، أو إصابة.

احفظ كافة التحذيرات والتعليمات للرجوع إليها مستقبلاً.

يشير مصطلح "العدة الكهربائية" في التحذيرات إلى العدة الكهربائية (السلكية) التي تعمل موصلات التشغيل الرئيسية الخاصة بك أو العدة الكهربائية (الإسلامية) التي تعمل بالبطارية.

(1) سلامة منطقة العمل

(ا) حافظ على نظافة وحسن اضاعة مكان شغلك.
فالغرض في مكان العمل ومجالات العمل الغير مصادرة تتسبب في وقوع حوادث.

(ب) لا تقم بتشغيل العدد الكهربائية في أجزاء انفجارية أي في وجود سوائل أو غازات قابلة للاشتعال أو غيرها.

(ت) تحذير العدد الكهربائية شرارة تعمل على إشعال غبار الأدخنة أو المحبيطين بك.

(ي) شكّل من أشكال التشتت من الممكن أن تؤدي إلى فقدك السيطرة.

(2) الوقاية من الصدمات الكهربائية

(ا) يجب توصيل القابس بمنفذ الكهرباء، يحظر تعديل القابس بأي طريقة.
لا تستخدم أي قابس مهابي مع العدد الكهربائية الأرضية.

(ب) اخضص القابس التي لم يتم تغييرها والمقبسات الملامسة من خطر حذف الصدمات الكهربائية.

(ج) تجنب اللالامس الجسيدي مع الأسطح الأرضية مثل الأنابيب والبلاستيكية والثلاجات والمواقد.

(د) في حالة ملامسة جسمك لأي من تلك الأسطح الأرضية هناك خطورة لعرضك لصدمه كهربائية.

(هـ) لا تعرض العدد الكهربائية للصطدم أو الرطوبة.
يزداد خطر الصدمات الكهربائية إن تسرّب الماء إلى داخل العدة الكهربائية.

(ثـ) لا تستخدم الكابل (السلك)، لا تستعمله مطلقاً لحمل أو شد أو فع العدة الكهربائية أو لسحب القابس من المقابس.

(ـشـ) وتحفظ عليه بعيداً عن مصادر الحرارة أو الزيت أو الحواف الحادة أو أجزاء الجهاز المتحركة.

(ـزـ) تزيد الكابلات (الأسلاك) التلفة أو المتشابكة من خطر الصدمات الكهربائية.

(ـجـ) في حالة تشغيل العدة الكهربائية بالخارج، ينصح باستخدام سلك (قابل) يناسب مع الاستعمال الخارجي.

(ـقـ) قم باستخدام سلك مناسب مع الاستعمال الخارجي للقليل من خطورة التعرض لصدمه كهربائية.

(ـحـ) عندما يكون تشغيل العدة الكهربائية في مكان رطب أمر لا مفر منه، فاستخدم المزود المحمي للتيار الكهربائي المتبقى (RCD).
يعلم استخدام RCD على تقليل مخاطر الإصابة بصدمات كهربائية.

(3) السلامة الشخصية

(ـأـ) كن يقظاً وانتبه إلى ما تفعله وقم بالعمل بواسطة العدة الكهربائية بمتأنٍ. لا تستخدم العدة الكهربائية في حالة شعورك بالتعب أو إذا كنت تحت تأثير مواد مخدّرة أو أدوية أو مواد كحولية.

(ـبـ) عدم الإنتها للحظة واحدة عند استخدام العدة الكهربائية قد يؤدي إلى إصابة خطيرة.

(ـجـ) استخدم أدوات الأمان. قم دائمًا بارتداء القناع الواقي للعين.
ستعمل أدوات الحماية مثل القناع الواقي من الغبار أو أحذية الأمان المضادة للانزلاق أو قبعة صلبية أو أحجزة حماية السمع والتي يتم استخدامها في ظروف معينة على تقليل احتمالات التعرض لإصابات شخصية.

(ـتـ) منع التشغيل غير المقصود. تأكد من أن المفتاح في الوضع إيقاف التشغيل قبل التوصيل بمصدر الطاقة وأو حزمة البطارية، والانتقاء أو حمل الأداة.

(ـيـ) يودي حمل العدد الكهربائية مع وجود مسبوك في المفتاح أو تشغيل العدد الكهربائية التي يمكن فيها المفتاح في وضع التشغيل إلى احتفال وفروع حوث.

(ـثـ) اثر عدد الضبط أو مفتاح الرابط قبل تشغيل العدة الكهربائية.

(ـجـ) وجود مفتاح ربط أو مفتاح ضبط على بطارية المتردك من العدة الكهربائية يودي إلى حدوث إصابة خطيرة شخصية.

(ـجـ) لا تقترب عن العدة الكهربائية، إنك مسافة مناسبة بينك وبين العدة الكهربائية وحافظ على توازنك في جميع الأوقات.

(ـجـ) سيسهم لك ذلك من السطيرة على الجهاز بشكل أفضل في الواقع غير المتوفّق.

(ـجـ) قم بارتداء ملابس مناسبة، لا ترتدي ملابس فضفاضة أو بها أطراف سانية أو على، وحافظ دائمًا على إبعاد شعرك والملابس التي ترتديها والقفاز بعيدًا عن الأجزاء المتحركة من العدة الكهربائية.

(ـجـ) قد تنشئ الملابس الفضفاضة التي بها أطلاف أو الحلي أو المطر والزيول بالأجزاء المتحركة للمنتفع.

(ـخـ) إن جاز تركيب جهاز شفط وتجميع الغبار، فتأكد من متصلة ويتم استخدامها بشكل سليم.

(ـجـ) قد يؤدي استخدام تجميع الغبار إلى تقليل المخاطر الناجمة عن الدغول.

(4) طريقة استخدام العدة الكهربائية والغاية بها:

(ـاـ) لا تفتر في استخدام العدة الكهربائية، واستخدم العدة الكهربائية المناسبة للعمل الذي تقوم به.

(ـجـ) عند استخدامك العدة الكهربائية المخصصة لذلك فإن هذا يساعدك على الحصول على نتيجة أفضل وأكثر أماناً بما تعلمته التي تم تصميم المتفاق لها.

(ـبـ) (ـجـ) في حالة تعلّم مفتاح التشغيل عن العمل لا تستخدم العدة الكهربائية.

(ـجـ) أي عدة كهربائية لا يمكن التحكم في مفتاح التشغيل الخاص بها، فلنها شكل خطراً عن استخدامها ويجب إصلاح هذا المفتاح.

(ـتـ) تجنب القابسات التي تم مصدر الطاقة وأو حزمة البطارية من العدة الكهربائية قبل عمل أي تعديلات أو تغيير الملعقات أو تخزين العدد الكهربائية.

(ـجـ) تمنع إجراءات الاحتياط هذه تشغيل العدة الكهربائية بشكل غير مقصود.

(ـثـ) قم بتخزين العدد الكهربائية الغير مستخدمة بعيدًا عن متناول الأطفال ولا تسمح لأي شخص ليس لديه ذكرة عن تشغيل المتفاق بالاقتراب من هذه الأدوات أو تشغيلها.

(ـجـ) أدوات التشغيل تتمثل خطورة في أي الأشخاص الغير مدربين عليها.

(ـجـ) تأكد من سلامة العدة الكهربائية، قم بفكها جيداً من ناحية مدى ترابط الأجزاء المتحركة أو وجود أي كسر في أي جزء من أجزائها بما يتوثر على تشغيلها.

(ـجـ) في حالة حدوث تلف بأدوات التشغيل يجب إصلاحها قبل الاستخدام.

(ـجـ) عدم صيانة أدوات التشغيل أو القيام بعمليات الصيانة بشكل غير صحيح يودي إلى حدوث الكثير من حوادث.

(ـجـ) يرجى الحفاظ على أدوات القطع حادة ونظيفة.

(ـجـ) يرجى الحفاظ على أدوات القطع حادة ومحفظة بحيث يسهل التحكم فيها.

(ـجـ) (ـجـ) استخدم العدة الكهربائية، والملحقات، وأجزاء العدة وغير ذلك فيما يتعلق بهذه التعليمات، مع الوضع في الاعتبار ظروف العمل والأعمال المطلوب تحقيقها.

(ـجـ) قد يؤدي استخدام أداة الطاقة للأغراض غير المخصصة لها إلى وجود موقف خطير.

(5) الخدمة

(ـاـ) اسمح بتصليح عدتك الكهربائية فقط من قبل المختصين فقط.

(ـجـ) ينصح بالتعامل فقط الغبار الأصلية فقط.



(ـجـ) يومن ذلك المحافظة على أمان الجهاز.

الاحتياطات



(ـجـ) يرجى وضع العدة الكهربائية بعيداً عن متناول الأطفال وكبار السن.

(ـجـ) في حالة عدم الاستخدام يجب الحفاظ على العدة الكهربائية بعيدة عن متناول الأطفال وكبار السن.

1








2



O


3




O

4








$$\textcircled{1} + \textcircled{2} = \text{I}$$




<CJ160V>




<CJ160VA>


5**6****O****7****O**




14




15




16



17




18






1	321878
11	879336
12	879337
15	879338
16	879339
21	879340
22	879341
41	879357
97	963400




944458




879391




338997




321591



339018



338996





Hitachi Koki Co., Ltd.

507
Code No. C99713732 F
Printed in China